

Inhoud

1. Inleiding	1
Compatibele apparatuur	1
Besturingssystemen	1
Inhoud van de verpakking	1
2. Beknopte installatiegids voor aansluiting op USB	2
3. Software voor Windows 98, Me, 2000 en XP installeren	3
4. Sneltoetsfuncties op het standaard USB-PS/2-toetsenbord	4
5. Problemen oplossen	5
6. Software voor Windows 98, Me, 2000 en XP deïnstalleren	7
7. Informatie	8



Gefeliciteerd!

Gefeliciteerd met de aanschaf van deze set met draadloos compact toetsenbord en draadloze optische muis. Wij danken u voor deze aankoop en zijn er zeker van dat u jaren plezier zal beleven van deze apparaten van hoge kwaliteit. Lees deze handleiding goed door want daardoor kunt u alle mogelijkheden van uw aanwinst optimaal gebruiken.

Compatibele apparatuur

Geschikt voor alle met IBM[®] compatibele pc's met USB-interface

Let op: Gebruik uw draadloze toetsenbord en muis liever niet op een metalen bureau- of tafelblad want daardoor werken de apparaten niet goed.

Besturingssystemen

Windows[®] XP, Me, 2000, 98 SE

Inhoud van de verpakking

Draadloos toetsenbord

Draadloze optische muis

Ontvanger

Twee AA-batterijen

Twee AAA-batterijen

Handleiding

Lees de aanwijzingen voor de installatie, de bediening en het gebruik van deze producten zorgvuldig door.

1

2

3

4

5

6

7

Beknopte installatiehandleiding

1

2

3

4

5

6

7

1. Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld. Als u onder Windows 98, Me of 2000 werkt, moeten uw bestaande toetsenbord en muis voor de installatie aangesloten blijven.
2. Sluit de ontvanger via de USB-poort op uw computer aan.

Let op: Wanneer u de USB-ontvanger op uw computer aansluit, start Windows de wizard "New Hardware" (Nieuwe hardware gevonden). Onder Windows XP wordt de installatieprocedure automatisch voltooid. Onder Windows 98, Me en mogelijk 2000 moet u de wizard "New Hardware" (Nieuwe hardware gevonden) met uw bestaande toetsenbord en muis doorlopen.

3. Doe de batterijen in het toetsenbord en de muis. Volg de aanwijzingen op aan de binnenkant van het batterijvak zodat u de batterijen correct plaatst.
4. Druk de resetknop aan de onderkant van het toetsenbord in om de draadloze koppeling met het toetsenbord tot stand te brengen. Druk tegelijk de knop 'connect' (verbinden) op de ontvanger in. Het statuslampje licht op. Hou de beide knoppen ongeveer 30 seconden ingedrukt. Laat de knoppen los. Het statuslampje gaat uit en het toetsenbord is klaar voor gebruik.
5. Druk de resetknop aan de onderkant van de muis in om de draadloze koppeling met de muis tot stand te brengen. Druk tegelijk de knop 'connect' (verbinden) op de ontvanger in. Het statuslampje licht op. Hou de beide knoppen ongeveer 30 seconden ingedrukt. Laat de knoppen los. Het statuslampje gaat uit en de muis is klaar voor gebruik.

Software installeren voor Windows 98, Me, 2000 en XP

Let op: Het toetsenbord en de muis moeten nu werken. Is dat niet het geval, voer de installatie dan nogmaals uit en kijk eventueel het hoofdstuk “Problemen oplossen” na voor meer informatie. Zodra de muis en het toetsenbord werken, kunt u de software installeren.

Waarschuwing: Het is beter alle eerder geïnstalleerde toetsenbord- en muissoftware te verwijderen voordat u de nieuwe Belkin software installeert.

1. Zorg ervoor dat uw computer is ingeschakeld.
2. Plaats de installatie-cd in het cd-romstation van de computer.
3. Als u nog niet eerder software voor een toetsenbord en een muis op uw computer hebt geïnstalleerd, klik dan op ‘OK’ om de installatie te starten. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm op.
4. Nadat de installatie is voltooid, krijgt u het verzoek de computer opnieuw te starten. U moet de computer nu opnieuw starten om de software te activeren.

1

2

3

4

5

6

7

Sneltoetsen bij standaard USB-toetsenbord

1

Afspelen/pauzeren  Start en stopt de weergave van audio- en video-applicaties.

2

Stoppen 

3

Geluid zachter  Het geluidsvolume van het systeem verlagen.

4

Geluid stilschakelen  De geluidsweggeving van het systeem uitschakelen.

5

Geluid harder  Het geluidsvolume van het systeem verhogen.

6


Vorig nummer  Naar het vorige nummer teruggaan.

7

Volgend nummer  Naar het volgende nummer doorgaan.

Verzenden  De standaard email-applicatie van het systeem openen.

WWW  De standaard-internetbrowser van het systeem openen.

Zoeken  De zoekfunctie van de internetbrowser inschakelen. Volgende internetpagina.

Slaapstand  De slaapfunctie van de computer in- en uitschakelen.

Problemen oplossen

Het toetsenbord en/of de muis worden niet herkend of werken niet na installatie

- Controleer of de ontvanger is aangesloten op de USB-poort van de computer.
- Plaats de ontvanger op minstens 20 cm afstand van de monitor, externe opslagmedia en andere elektrische apparaten om een optimale werking te bereiken.
- Controleer of u de batterijen correct hebt aangebracht. Controleer de batterijen; ze mogen niet leeg zijn (test ze even in een ander apparaat).
- Het is mogelijk dat u andere apparaten op het computersysteem gebruikt die in conflict komen met de muis en/of het toetsenbord. Controleer of de IRQ/adresinstellingen van deze apparaten de oorzaak zijn van het probleem en pas de instellingen eventueel aan. Lees eerst de documentatie van de computer of bel de helpdesk van de fabrikant of leverancier voordat u de instellingen wijzigt.
- Controleer of u de communicatie/synchronisatie tussen de ontvanger en de muis en het toetsenbord correct hebt ingesteld.
- Als de muisaanwijzer op het scherm verbrokkeld is of als het typen op het toetsenbord geen effect heeft, vervang de batterijen dan door nieuwe.
- Als u de muis een paar minuten niet gebruikt, wordt de werking ervan onderbroken. De muis komt weer in actie als u hem beweegt of een van de muisknoppen indrukt.

1

2

3

4

5

6

7

Problemen oplossen

1

2

3

4

5

6

7

- Wanneer meerdere sets draadloze toetsenborden en muizen op korte afstand van elkaar worden gebruikt, kunnen zij elkaar storen. U kunt dit oplossen door het communicatiekanaal van uw toetsenbord en muis te veranderen.
- Om het kanaal van het draadloze **toetsenbord** te veranderen drukt u de resetknop aan de onderkant van het toetsenbord in. Druk tegelijk de knop 'connect' (verbinden) op de ontvanger in. Het statuslampje licht op. Hou de beide knoppen ongeveer 30 seconden ingedrukt. Laat de knoppen los. Het statuslampje gaat uit en het toetsenbord gebruikt nu een ander kanaal.
- Om het kanaal van het draadloze **muis** te veranderen drukt u de resetknop aan de onderkant van de muis in. Druk tegelijk de knop 'connect' (verbinden) op de ontvanger in. Het statuslampje licht op. Hou de beide knoppen ongeveer 30 seconden ingedrukt. Laat de knoppen los. Het statuslampje gaat uit en de muis gebruikt nu een ander kanaal.



Software voor Windows 98, Me, 2000 en XP deïnstalleren

1. Selecteer “Settings” (Instellingen).
2. Selecteer “Control Panel” (Configuratiescherm).
3. Selecteer “Add/Remove Programs” (Programma’s toevoegen/
verwijderen).
4. Selecteer “Belkin Wireless Mouse Driver 3.82” (Belkin stuurprogramma
voor draadloze muis 3.82) en “Belkin Keyboard Driver 5.0” (Belkin
stuurprogramma voor toetsenbord 5.0) en klik vervolgens op “Add
Remove” (Toevoegen/verwijderen).
5. U krijgt de vraag of u zeker weet dat u de geselecteerde applicatie met
alle bijbehorende componenten wilt verwijderen. Klik op “Yes” (Ja). De
deïnstallatie begint. Volg de aanwijzingen op het beeldscherm om de
procedure te voltooien.

1

2

3

4

5

6

7





Informatie

1

FCC-verklaring

2

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING MET DE FCC-REGELGEVING VOOR ELEKTROMAGNETISCHE COMPATIBILITEIT

3

Wij, Belkin Corporation, gevestigd 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220, Verenigde Staten van Amerika, verklaren hierbij dat wij de volledige verantwoordelijkheid aanvaarden dat het product met het artikelnummer:

4

F8E846duBNDL-DB waarop deze verklaring betrekking heeft, voldoet aan Deel 15 van de FCC-voorschriften. Het gebruik ervan is onderworpen aan de beide volgende voorwaarden: (1) het apparaat mag geen schadelijke storingen opwekken en (2) het apparaat moet elke ontvangen interferentie accepteren, waaronder storingen die een ongewenste werking kunnen veroorzaken.

5

6

CE-conformiteitverklaring

7

Wij, Belkin Corporation, verklaren hierbij de volledige verantwoordelijkheid te aanvaarden dat het product met het artikelnummer F8E846ukBNDL-DB waarop deze verklaring van toepassing is, voldoet aan EN55022, EN61000-3-2, EN61000-3-3 en EN55024.

Waarschuwing: Blootstelling aan radiofrequente straling

Het door dit apparaat afgegeven uitgangsvermogen ligt ver beneden de hiervoor in de FCC-voorschriften vastgelegde grenswaarden voor stralingsfrequenties. Niettemin dient dit apparaat zodanig te worden gebruikt dat bij normaal gebruik de mogelijkheid van persoonlijk contact tot een minimum beperkt blijft. Ook bij het aansluiten van een externe antenne op dit apparaat moet de antenne zodanig worden geplaatst dat bij normaal gebruik de mogelijkheid van persoonlijk contact tot een minimum beperkt blijft. Teneinde de mogelijkheid van overschrijding van de in de FCC-voorschriften vastgelegde grenswaarden voor blootstelling aan radiofrequente straling te voorkomen, dient men bij normaal gebruik een afstand van ten minste 20 cm ten opzichte van de antenne in acht te nemen.

Kennisgeving van de Federal Communications Commission

Deze apparatuur is getest en voldoet aan de grenswaarden voor digitale apparaten van Klasse B zoals vastgelegd in Deel 15 van de FCC-voorschriften. Deze normen zorgen bij de installatie in een woonomgeving voor een aanvaardbare bescherming tegen schadelijke interferentie. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als het bovengenoemde apparaat niet volgens de aanwijzingen wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke storingen in de ontvangst van radio- en televisie-uitzendingen veroorzaken. Dit kan worden vastgesteld door de installatie in- en uit te schakelen. De gebruiker wordt aangespoord te trachten de storing op te heffen door een of meer van de volgende maatregelen:

- Draai de ontvangende antenne in een andere richting of zet de antenne op een andere plaats.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en het ontvangende apparaat.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere groep dan die waarop de ontvanger is aangesloten.
- Neem contact op met de verkoper of een deskundig radio/televisietechnicus.

8

Wijzigingen

De Federal Communications Commission eist dat de gebruiker wordt gewaarschuwd dat elke verandering aan het apparaat die niet uitdrukkelijk door Belkin Corporation is goedgekeurd de bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te bedienen teniet kan doen.

Beperkte levenslange productgarantie van Belkin Corporation

Belkin Corporation geeft garantie voor de levensduur van het product op materiaal- en fabricagefouten. Wanneer een defect wordt geconstateerd, zal Belkin naar eigen keuze het product repareren of kosteloos vervangen, op voorwaarde dat het product tijdens de garantieperiode, met vooruitbetaalde vervoerskosten, wordt geretourneerd aan de officiële Belkin-dealer bij wie het product is gekocht. Overlegging van het aankoopbewijs kan noodzakelijk zijn.

Deze garantie is niet van toepassing als het product is beschadigd als gevolg van een ongeluk, misbruik, verkeerd gebruik of een verkeerde toepassing; als het product zonder schriftelijke toestemming van Belkin is gewijzigd of als een serienummer dat door Belkin is aangebracht, is verwijderd of onleesbaar is gemaakt.

DE GARANTIE EN VERHAALSMOGELIJKHEDEN DIE HIERVOOR ZIJN UITEENGEZET SLUITEN ELKE ANDERE GARANTIE OF VERHAALSMOGELIJKHEID UIT, HETZIJ MONDELING OF SCHRIFTELIJK, HETZIJ UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. BELKIN WIJST UITDRUKKELIJK ELKE EN ALLE IMPLICIETE AANSPRAKELIJKHEID OF GARANTIES AF, WAARONDER, ZONDER ENIGE BEPERKING, GARANTIES BETREFFENDE DE VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALDE TOEPASSING.

Geen enkele dealer, vertegenwoordiger of werknemer van Belkin is bevoegd tot wijziging, uitbreiding of aanvulling van deze garantie.

BELKIN IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SPECIFIEKE SCHADE, INCIDENTELE SCHADE OF GEVOLGSSCHADE TEN GEVOLGE VAN HET NIET NAKOMEN VAN DE GARANTIEVOORWAARDEN OF TEN GEVOLGE VAN ENIG ANDER JURIDISCH CONFLICT, WAARONDER BEGREPEN WINSTDERVING, PRODUCTIETIJDVERLIES, GOODWILL, BESCHADIGING VAN PROGRAMMA'S OF GEGEVENS DIE ZIJN OPGESLAGEN IN OF WORDEN GEBRUIKT DOOR BELKIN-PRODUCTEN, EN HET OPNIEUW PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN ERVAN.

In sommige staten of landen is het niet toegestaan incidentele schade, voortvloeiende schade en impliciete garanties uit te sluiten of te beperken; in dat geval gelden de bovenstaande beperkingen of uitsluiting wellicht niet voor u. Deze garantie verleent u specifieke wettelijke rechten en wellicht hebt u andere rechten die van staat tot staat verschillen.

1

2

3

4

5

6

7

Informatie

1

Canada - Industry Canada (IC)


De draadloze radio van dit apparaat voldoet aan RSS 139 & RSS 210 Industry Canada. Dit digitale apparaat van klasse B voldoet aan de Canadese normen ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

2

3

Europa – Kennisgeving betreffende de Europese Unie

Radioproducten die voorzien zijn van de aanduiding CE 0560- of de CE-waarschuwing voldoen aan de R&TTE-richtlijn (1995/5/EC) van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap.



4

Het voldoen aan deze richtlijn houdt in dat de betreffende apparatuur beantwoordt aan de volgende Europese normen (de overeenkomstige internationale normen zijn tussen haakjes vermeld).

5

- EN 60950 (IEC60950) – Productveiligheid
- EN 300 328 – Technische eisen voor radioapparatuur
- ETS 300 826 – Algemene EMC-vereisten voor radioapparatuur.
U kunt het zendertype vaststellen op het identificatie-etiket van uw apparaat van Belkin.

6



7

Producten met die voorzien zijn van het CE-merk voldoen aan de Richtlijn voor Elektromagnetische Compatibiliteit (89/336/EEC) en aan de Richtlijn voor Laagspanningsapparatuur (72/23/EEC) van de Commissie van de Europese Economische Gemeenschap. Apparaten die aan deze richtlijn voldoen beantwoorden aan de volgende Europese normen (de overeenkomstige internationale normen zijn tussen haakjes vermeld).

- EN 55022 (CISPR 22) – Elektromagnetische interferentie
- EN 55024 (IEC61000-4-2,3,4,5,6,8,11) – Elektromagnetische immuniteit
- EN 61000-3-2 (IEC610000-3-2) – Harmonischen in elektrische leidingen
- EN 61000-3-3 (IEC610000) – Spanningsfluctuaties in elektrische leidingen
- EN 60950 (IEC60950) – Productveiligheid



Producten die een radiozender bevatten zijn voorzien van de CE 0560- of CE-aanduiding en kunnen tevens zijn voorzien van het CE-logo.