

FCC Statement

DECLARATION OF CONFORMITY WITH FCC RULES FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY

We, Belkin Corporation, of 501 West Walnut Street, Compton CA 90220, declare under our sole responsibility that the product:

F8E466

to which this declaration relates:

Complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CE Declaration of Conformity

We, Belkin Corporation, declare under our sole responsibility that the F8E466, to which this declaration relates, is in conformity with Generic Emissions Standard EN50081-1 and with Generic Immunity Standard EN50082-1 1992.

EN | BELKIN WARRANTY

BELKIN CORPORATION LIMITED LIFETIME PRODUCT WARRANTY

Belkin Corporation warrants this product against defects in materials and workmanship for its lifetime. If a defect is discovered, Belkin will, at its option, repair or replace the product at no charge provided it is returned during the warranty period, with transportation charges prepaid, to the authorized Belkin dealer from whom you purchased the product. Proof of purchase may be required.

This warranty does not apply if the product has been damaged by accident, abuse, misuse, or misapplication; if the product has been modified without the written permission of Belkin; or if any Belkin serial number has been removed or defaced.

THE WARRANTY AND REMEDIES SET FORTH ABOVE ARE EXCLUSIVE IN LIEU OF ALL OTHERS, WHETHER ORAL OR WRITTEN, EXPRESSED OR IMPLIED. BELKIN SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY AND ALL IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

No Belkin dealer, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this warranty.

BELKIN IS NOT RESPONSIBLE FOR SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM ANY BREACH OF WARRANTY, OR UNDER ANY OTHER LEGAL THEORY, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOST PROFITS, DOWNTIME, GOODWILL, DAMAGE TO OR REPROGRAMMING, OR REPRODUCING ANY PROGRAM OR DATA STORED IN OR USED WITH BELKIN PRODUCTS.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or exclusions of implied warranties, so the above limitations of exclusions may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from state to state.

BELKIN®

BELKIN®

**Notebook USB
Numeric Keypad**

Belkin Corporation
501 West Walnut Street
Compton, CA, 90220-5221, USA
+1 310 898 1100
+1 310 898 1111 fax

Belkin Ltd.
Express Business Park
Shipton Way, Rushden
NN10 6GL, United Kingdom
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.
Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk, Netherlands
+31 (0) 20 654 7300
+31 (0) 20 654 7349 fax

Belkin GmbH
Hanebergstrasse 2
80637 Munich, Germany
+49 (0) 89 143405 0
+49 (0) 89 143405 100 fax

Belkin SAS
130 rue de Sully
92100 Boulogne-Billancourt, France
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia
Avda. Cerro del Aguila 3
28700 San Sebastián de los Reyes,
Spain
+34 9 16 25 80 00
+34 9 02 02 00 34 fax

† Manufacturer's Lifetime Warranty*
Lebenslange Herstellergarantie*
Garantie à vie du fabricant*
Garanzia a vita del produttore*
*in (D) (A) nur 30 Jahre
*in (CH) nur 10 Jahre /
seulement 10 ans /
limitata a 10 anni

© 2006 Belkin Corporation.
All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.
Mac OS and Mac are trademarks of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.



EN
FR
DE
NL
ES
IT

User Manual

F8E466ea

P74107ea-A

INTRODUCTION

A perfect solution for the mobile professional, the Belkin USB Numeric Keypad offers Plug-and-Play convenience for use on the road. Whenever you need to input numbers, simply plug it into the USB port on your notebook computer.

INSTALLATION

If you are using Windows® 2000, Me, or XP operating systems, simply plug in the USB Numeric Keypad and it will work automatically.

Windows 98

When you plug the USB cable into your PC, a dialog box will appear telling you that Windows operating system has detected your new hardware and will then switch to the "Add New Hardware Wizard" dialog box. Follow the steps below to install the correct driver:

1. Click "Next".
 2. Select "Search for the best driver for your device", then click "Next".
 3. Select "CD-ROM drive" or "Specify a location".
- Note: If you know where the driver is located, select "Browse" and direct the wizard to that location.
4. Select "The updated driver" and click "Next".
 5. Click "OK". Windows will start copying the driver files to your computer.
 6. Click "Finish" to end the installation.

Note: You will need either your Windows 98 CD or the CAB files on your hard drive (typically located at c:\windows\options\cabs folder to proceed with the installation.

USING YOUR KEYPAD

Your numeric keypad layout is designed to emulate the keypad layout on standard keyboards. By pressing the "NUM LOCK" key, located in the upper left corner, the numbers are activated (LED is on). Press the "NUM LOCK" key again (LED is off) and you can now use the function keys such as "Enter", "+", "-", "PgUp", "PgDn", etc.

Please visit our website www.belkin.com for technical support or further information.

Disposal of Waste Equipment by Users in Private Households in the European Union: For more information, go to www.belkin.com/environmental

DE | Installationsanleitung**EINFÜHRUNG**

Die USB-Zifferntastatur von Belkin ist die ideale Lösung für mobile Berufstätige und bietet Plug&Play-Komfort für die Benutzung unterwegs. Schließen Sie die Tastatur, wenn Sie Zahlen eingeben möchten, einfach an den USB-Anschluss Ihres Notebooks an.

INSTALLATION

Wenn Sie als Betriebssystem Windows® 2000, ME oder XP verwenden, schließen Sie die Zifferntastatur einfach an; sie funktioniert automatisch.

Windows 98

Wenn Sie das USB-Kabel an Ihren PC anschließen, wird ein Dialogfeld angezeigt, das Sie informiert, dass das Windows-Betriebssystem Ihre neue Hardware erkannt hat. Dann wird der Hardware-Assistent gestartet. Installieren Sie den neuen Treiber folgendermaßen:

1. Klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
2. Wählen Sie die Option „Search for the best driver for your device“ (Nach dem besten Treiber für das Gerät suchen) und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
3. Markieren Sie das CD-ROM-Laufwerk oder geben Sie einen anderen Ort an. Hinweis: Wenn Sie wissen, wo sich der Treiber befindet, wählen Sie „Browse“ (Blättern) und führen Sie den Assistenten zum entsprechenden Ort.
4. Wählen Sie „The Updated Driver“ (Aktualisierter Treiber) und klicken Sie auf „Next“ (Weiter).
5. Klicken Sie auf „OK“. Windows beginnt mit dem Übertragen der Treiberdateien auf Ihren Computer.
6. Klicken Sie auf „Finish“ (Fertigstellen), um die Installation abzuschließen.

Hinweis: Sie benötigen entweder eine Windows 98 CD oder die CAB-Dateien auf Ihrer Festplatte (normalerweise zu finden unter c:\windows\Options\cabs, um mit der Installation fortzufahren

VERWENDEN DER TASTATUR

Ihre Zifferntastatur entspricht der Ausführung von Standardtastaturen. Wenn Sie auf die „NUM LOCK“ Taste oben links drücken, werden die Ziffern aktiviert (Die LED leuchtet auf). Drücken Sie die „NUM LOCK“ Taste erneut (LED erlischt), wenn Sie Funktionstasten wie „Eingabe“, „+“, „-“, „Bild auf“, „Bild ab“, usw. bedienen wollen.

Wenn Sie weitere Informationen oder technischen Support benötigen, besuchen Sie bitte unsere Website: www.belkin.com.

Entsorgung alter Geräte in Privathaushalten in Ländern der europäischen Union: Weitere Information finden Sie unter www.belkin.com/environmental

ES | instalación rápida**INTRODUCCIÓN**

Una solución perfecta para el profesional que viaja, el teclado numérico USB de Belkin ofrece la comodidad del Plug-and-Play para utilizar en carretera. Siempre que necesite introducir números, simplemente enchúfelo al puerto USB de su notebook.

INSTALACIÓN

Si utiliza los sistemas operativos Windows® 2000, Me o XP, simplemente enchufe el teclado numérico USB y funcionará de modo automático.

Windows 98

Cuando enchufe el cable USB en el PC, se abrirá una ventana de diálogo que le dirá que el sistema operativo Windows ha detectado el nuevo hardware y cambiará a la ventana "Add New Hardware Wizard" (añada asistente del nuevo hardware). Siga los pasos que se especifican a continuación para instalar el driver correcto:

1. Haga clic sobre "Next" (Siguiente).
2. Seleccione "Search for the best driver for your device" (Buscar el mejor driver para su dispositivo) y haga clic sobre "Next" (Siguiente).
3. Seleccione "CD-ROM drive" (Unidad de CD-ROM) y haga clic en "Next" (Siguiente). Atención: Si sabe donde está ubicado el driver, seleccione "Browse" (navegar) y dirija el asistente a esa ubicación.
4. Seleccione "The updated driver" (el driver actualizado) y haga clic en "Next" (siguiente).
5. Haga clic en "OK" (Aceptar). Windows comenzará a copiar los archivos del driver en su ordenador.
6. Haga clic en "Finish" (finalizar) para poner fin a la instalación.

Atención: Necesitará o bien su CD de Windows 98 o los archivos CAB en su disco duro (típicamente ubicado en la carpeta c:\windows\options\cabs para proceder con la instalación.

CÓMO UTILIZAR EL TECLADO

La presentación del teclado numérico está diseñado para emular la presentación de los teclados estándar. Mediante la tecla "NUM LOCK", ubicada en la esquina superior izquierda, se activan los números (el LED está encendido). Si presiona de nuevo la tecla "NUM LOCK" (el LED está apagado) y en este momento podrá utilizar las teclas de función tales como "Enter" (intro), "+", "-", "PgUp" (AVPág.), "PgDn" (RePág.), etc.

Para más información u obtener asistencia técnica, visite nuestra página web www.belkin.com.

Eliminación de equipamiento para desechar de usuarios en domicilios particulares dentro de la Unión Europea: Para más información, diríjase a www.belkin.com/environmental

INTRODUCTION

La solution idéale pour les professionnels en mouvement, le Pavé Numérique USB de Belkin vous offre la convivialité Plug-and-Play sur la route. Lorsque vous devez entrer des chiffres, branchez-le simplement dans le port USB de votre ordinateur portable.

INSTALLATION

Si vous utilisez Windows® 2000, Me ou XP, branchez simplement le Pavé Numérique USB. Il fonctionnera automatiquement.

Windows 98

Lorsque vous branchez le câble USB à votre PC, un message apparaît, indiquant que Windows a détecté un nouveau matériel. La fenêtre « Assistant Ajout de Nouveau Matériel » apparaît. Suivez la procédure ci-dessous pour installer le pilote approprié :

1. Cliquez sur « Next [Suivant] ».
2. Sélectionnez l'option « Search for the best driver for your device [Rechercher le meilleur pilote pour votre périphérique] », puis cliquez sur « Next [Suivant] ».
3. Choisissez « CD-ROM drive [Lecteur de CD-ROM] » ou « Specify a location [Choisissez un emplacement] ». Remarque : Si vous connaissez l'emplacement du pilote, sélectionnez « Browse [Parcourir] » guidez l'Assistant vers cet emplacement.
4. Choisissez « The updated driver [Le pilote mis à jour] » et cliquez sur « Next [Suivant] ».
5. Cliquez sur « OK ». Windows commence la copie des fichiers des pilotes sur l'ordinateur.
6. Cliquez sur « Finish [Terminer] » pour terminer l'installation.

Remarque : Vous aurez besoin de votre CD Windows 98 ou des fichiers CAB sur votre disque dur (situés dans le répertoire c:\windows\options\cabs) pour procéder à l'installation.

UTILISATION DU PAVÉ NUMÉRIQUE

La disposition des touches de votre pavé numérique est identique à celle se retrouvant sur les claviers standards. En appuyant sur la touche « VERR NUM », au coin supérieur gauche, la saisie de chiffres est activée (le témoin est allumé). Appuyez de nouveau sur la touche « VERR NUM » (le témoin s'éteint) pour utiliser les touches de fonction comme « Entrée », « + », « - », « Page Préc », « Page Suiv », etc.

Pour en savoir plus ou pour obtenir une assistance technique, visitez www.belkin.com.

Élimination des déchets par les utilisateurs dans les ménages privés au sein de l'Union européenne : Pour en savoir plus, allez à www.belkin.com/environmental.

NL | Beknopte installatiehandleiding**INTRODUCTIE**

Het numerieke USB-toetsenblok van Belkin is de perfecte oplossing voor de mobiele werknemer en biedt het gemak van Plug-and-Play voor gebruik onderweg. Wanneer u veel getallen moet invoeren, sluit u het toetsenblok gewoon aan op de USB-aansluiting van uw notebook.

INSTALLATIE

Als u werkt met het besturingssysteem Windows® 2000, Me of XP, dan kunt u het numerieke USB-toetsenblok gewoon aansluiten en dan kunt u het meteen gebruiken.

Windows 98

Wanneer u de USB-kabel aansluit op de pc, wordt er een dialoogvenster weergegeven met de mededeling dat Windows de nieuwe hardware heeft aangetroffen en wordt het dialoogvenster "Add new hardware" (Nieuwe hardware toevoegen) geopend. Volg onderstaande stappen om het juiste stuurprogramma te installeren:

1. Klik op "Next" (Volgende).
2. Selecteer "Search for the best driver for your device" (Zoek het beste stuurprogramma voor uw apparaat op) en klik op "Next" (Volgende).
3. Selecteer "CD-ROM drive" (Cd-romstation) of "Specify a location" (Geef een lokatie op). Opmerking: Indien u de lokatie van het stuurprogramma kent, selecteert u "Browse" (Bladeren) en geeft u die lokatie op in de wizard.
4. Selecteer het bijgewerkte stuurprogramma en klik op "Next".
5. Klik op "OK". Windows begint de bestanden van het stuurprogramma naar de computer te kopiëren.
6. Klik op "Finish" (Beëindigen) om de installatie te voltooien.

Opmerking: u hebt de Windows 98-cd of de CAB-bestanden op uw vasteschijfstation nodig (deze kunt u doorgaans vinden in de map c:\windows\options\cabs) om de installatie voort te kunnen zetten.

WERKEN MET HET TOETSENBLOK

De indeling van het numerieke toetsenblok emuleert de indeling van het toetsenblok op standaardtoetsenborden.

Door op "NUM LOCK"-toets in de linker bovenhoek te drukken, activeert u de toetsen (het lampje brandt).

Als u nogmaals op "Num Lock" drukt (het lampje gaat uit), kunt u gebruik maken van de functietoetsen, zoals "Enter", "+", "-", "PgUp", "PgDn", etc.

Voor meer informatie over technische ondersteuning en overige informatie verwijzen wij u naar onze website: www.belkin.com.
Verwijdering van afvalmateriaal door huishoudens binnen de Europese Unie: Ga voor meer informatie naar www.belkin.com/environmental

IT | Installazione rapida**INTRODUZIONE**

Una soluzione perfetta per il professionista in trasferta, il Tastierino Numerico USB Belkin offre la comodità del Plug-and-Play per l'utilizzo durante i viaggi. In qualsiasi momento si abbia la necessità di inserire dei numeri, basta semplicemente collegarla alla porta USB del proprio computer portatile.

INSTALLAZIONE

Se si utilizzano i sistemi operativi Windows® 2000, Me o XP, sarà sufficiente collegare il Tastierino Numerico USB perché funzioni automaticamente.

Windows 98

Una volta collegato il cavo USB al proprio PC, apparirà una casella di dialogo per indicare che il sistema operativo Windows ha rilevato il nuovo hardware e passerà quindi alla casella di dialogo "Add New Hardware Wizard" (Guida per aggiungere un nuovo hardware). Per la corretta installazione del driver, seguire i seguenti passaggi:

1. Fare clic su "Next" (Avanti).
2. Selezionare "Search for the best driver for your device" (Cerca il miglior driver per il dispositivo) e fare clic su "Next" (Avanti).
3. Selezionare "CD-ROM drive" (Drive del CD-ROM) o "Specify a location" (Specifica una destinazione). Nota: Nel caso in cui si sappia dove è collocato il driver, selezionare "Browse" (Sfoglia) e dirigere la guida verso quella destinazione.
4. Selezionare "The updated driver" (Il driver aggiornato) e fare clic su "Next" (Avanti).
5. Fare clic su "OK". Windows inizierà a copiare i file del driver sul computer.
6. Per terminare l'installazione, fare clic su "Finish" (Fine).

Nota: per poter procedere con l'installazione, saranno necessari il CD di Windows 98 o i file CAB sul disco rigido (che in genere si trovano nella cartella c:\windows\options\cabs).

UTILIZZO DEL TASTIERINO

La disposizione del tastierino numerico è concepita per emulare quella delle tastiere standard. I numeri vengono attivati (il LED è acceso) premendo il tasto "NUM LOCK" (BLOC NUM) posizionato nell'angolo superiore sinistro. Premendo di nuovo il tasto "NUM LOCK" (BLOC NUM) (il LED è spento) si potranno utilizzare i tasti di funzione come ad esempio "Enter" (Invio), "+", "-", "PgUp" (Pag su), "PgDn" (Pag giù), ecc.

Per maggiori informazioni e per l'assistenza tecnica, visitare il nostro sito Internet: www.belkin.com

Smaltimento dei rifiuti di apparecchiature da parte di privati nell'Unione Europea: Per maggiori informazioni, visitare www.belkin.com/environmental