

BELKIN®

4-in-1 pda stylus pen

Four writing instruments in one

EN

How to use your 4-in-1 PDA Stylus Pen

1. Markings identifying the pens and pencil inside are located on barrel pen.
2. To use instrument depress top button, under button cover is the eraser. Pull the cap off to use.
3. To retract pen, press the release button.

FR

Comment utiliser votre stylo PDA 4 en 1

1. Les marques identifiant les différentes pointes sont situées sur le corps du stylo (barillet).
2. Pour utiliser un instrument, abaissez le bouton-poussoir. Une gomme se trouve sous le capuchon. Pour l'utiliser, le capuchon doit être retiré.
3. Pour rentrer la pointe, appuyez sur le bouton-poussoir pour le relâcher.

DE

So funktioniert Ihr PDA Stylus 4fach-Stift

1. Die Markierungen am Stift dienen zur Erkennung der enthaltenen Kugelschreiber und des Bleistifts.
2. Um das Schreibgerät zu benutzen, drücken Sie den Druckknopf herunter. Unter der Kappe des Druckknopfs befindet sich der Radiergummi. Ziehen Sie die Kappe ab, um ihn zu benutzen.
3. Drücken Sie den Rückholknopf, um eine gewählte Stiftart wieder einzuziehen.

NL

De 4-in-1 PDA-pen gebruiken

1. Aan de bovenkant ziet u welk schrijfinstrument u kunt gebruiken.
2. Druk op de knop om te kunnen schrijven, onder deze knop zit een gummetje. Trek de dop eraf om het gummetje te gebruiken.
3. Druk op de ontgrendelingsknop om de pen weer in te trekken.

ES

Cómo utilizar el lápiz electrónico 4 en 1 para PDA

1. Las marcas que identifican los bolígrafos y el lápiz que hay en su interior están ubicadas en el cilindro del lápiz.
2. Para usarlo, presione la parte superior; bajo la tapa encontrará la goma de borrar. Extraiga la tapa para utilizarla.
3. Para replegar el lápiz, presione el botón de liberación.

IT

Come utilizzare la pennastiletto 4-IN-1 per PDA

1. I simboli d'identificazione delle penne e della matita all'interno sono visibili sul corpo della penna.
2. Per utilizzare gli strumenti di scrittura premere sul pulsante all'estremità; sotto il coperchietto di tale pulsante si trova una gomma; estrarre il cappuccio per utilizzarla.
3. Per ritrarre la penna, premere sul pulsante di rilascio.



BELKIN®

BELKIN®

Compatible with:
All PDAs

Compatible avec
tous les PDA

Kompatibel mit:
alle PDA's

Geschikt voor alle
PDA's

Compatible con:
todos los PDA's

Compatibile con
tutti i PDA



UNIVERSAL
COMPATIBLE



Quatre stylos en un seul

Vier Schreibgeräte
in einem Stift

Vier schrijfinstrumenten in één

Cuatro instrumentos
de escritura en uno

Quattro strumenti di scrittura n uno

PRO
SERIES

BELKIN®

4-in-1 pda stylus pen

Four writing instruments in one



Replacing the Ballpoint Pens

- a. Unscrew and remove tip from base of pen.
- b. With pens/pencil exposed, locate pen to replace; remove it by pulling it out of its barrel.
- c. Insert refill pen firmly into open barrel; replace pen tip.

Feeding the Pencil Lead

- a. Select mechanical pencil instrument.
- b. Hold pen tip down.
- c. Depress and release top button in a pumping motion until lead is the desired length.

Refilling the Mechanical Pencil

- a. Unscrew and remove tip from base of pen.
- b. With pens/pencil exposed, locate pencil; remove it by pulling it out of its barrel.
- c. Add 0.5mm pencil leads to open barrel; put pencil tube back into place.
- d. Replace pen tip; follow steps on "Feeding Pencil Lead".

BELKIN®

www.belkin.com

Belkin Ltd.
+44 (0) 1933 35 2000
Rushden,
United Kingdom

Belkin B.V.
+31 (0) 20 654 7300
Schiphol-Rijk,
The Netherlands

Belkin GmbH
+49 (0) 89 143405 0
Munich,
Germany

Belkin SAS
+33 (0) 1 41 03 14 40
Boulogne-Billancourt,
France

Belkin Nordic
+46 (0) 8 5229 1870
Kista,
Sweden

© 2005 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

Made in China
Designed in USA

P54972-B



F8E708ea



7 22868 38358 2