



Dock Adapter™
for iPod® shuffle

BELKIN.

BELKIN.



BELKIN.

BELKIN.

Dock Adapter for iPod® shuffle

Link your Dock Connector accessories to your shuffle

Dock Adapter for iPod® shuffle

Link your Dock Connector accessories to your shuffle



Charges your shuffle with your dock connector power cord

Works with any Belkin TuneBase™

Provides pass-through audio



Dock Adapter™
for iPod® shuffle

www.belkin.com/ipod

Dock Adapter™
for iPod® shuffle

www.belkin.com/ipod

ENGLISH |

This essential add-on for the iPod shuffle lets you connect iPod accessories with the Dock Connector through the shuffle's USB port. The Dock Adapter for iPod shuffle gives your shuffle the flexibility to work with such enhancements for iPod as battery packs, mobile power cords, and USB/FireWire cables that have the dock connector.

Note: Requires 5V+ of USB power to charge your iPod shuffle. Compatible with Power and Audio accessories only. iPod Photo accessories and car integration kits are not compatible with the Dock Adapter for iPod shuffle.

Operating Instructions: iPod shuffle must be in the ON position (in either shuffle or play-in-order mode) to charge when used with the included AC or DC adapter.

FRANÇAIS |

Essentiel à votre iPod shuffle, cet accessoire vous permet de brancher des accessoires iPod avec Dock Connector par le biais du port USB du shuffle. L'Adaptateur Dock pour iPod shuffle vous permet d'utiliser des accessoires pour iPod tels que bloc-piles, cordons d'alimentation et câbles USB/FireWire possédant un dock connector.

Remarque: Nécessite + de 5 V d'alimentation USB pour charger l'iPod shuffle. Ne convient qu'aux accessoires Alimentation et Audio. Les accessoires iPod Photo et les kits pour la voiture ne conviennent pas à l'Adaptateur Dock pour iPod shuffle.

Mode d'emploi: L'iPod shuffle doit être ALLUMÉ (en mode aléatoire ou linéaire) pour être chargé à l'aide de l'adaptateur CA ou CC fourni.

DEUTSCH |

Der Dock Connector ist eine unerlässliche Erweiterung für Ihren iPod shuffle, mit der Sie iPod-Zubehör über den USB-Anschluss des iPod shuffle anschließen können. Der iPod shuffle kann über den Dock Connector mit iPod-Zubehör wie Akkusätzen, ReiseNetz-kabeln und USB/FireWire-Kabeln zusammenarbeiten, die mit dem Dock-Steckverbinder ausgestattet sind.

Hinweis: Benötigt 5V+ USB-Spannung zum Laden des iPod shuffle. Nur mit Strom- und Audio-Zubehör kompatibel! iPod photo-Zubehör und Autoeinbausätze sind nicht mit dem Dock Adapter für iPod shuffle kompatibel!

Bedienungsanweisungen: Der iPod shuffle muss sich im Wiedergabemodus befinden (zufällige Wiedergabe oder in Abfolge), um über den mitgelieferten AC/DC Adapter aufgeladen zu werden.

ESPAÑOL |

Este accesorio complementario para iPod shuffle permite conectar accesorios de iPod a la base Dock a través del puerto USB del shuffle. El DockAdapter para iPod shuffle proporciona al shuffle la compatibilidad con accesorios para iPod, como por ejemplo con el pack de baterías, el cable de alimentación portátil y los cables USB/FireWire de la base Dock.

Atención: Se requiere una fuente de alimentación USB de 5V+ para cargar el iPod. Sólo es compatible con accesorios de alimentación y audio. Los accesorios para iPod Photo y para vehículo no son compatibles con el DockAdapter para iPod shuffle.

Instrucciones de funcionamiento: El iPod shuffle debe encontrarse en la posición "ON" (ya sea en el modo de reproducción aleatoria o de reproducción en orden) para poder cargarse mediante el adaptador CA o CC incluido.

ITALIANO |

Questo indispensabile accessorio per l'iPod shuffle permette di collegare gli accessori per l'iPod provvisti di connettore dock alla porta USB dello shuffle. Il Dock Adapter per iPod shuffle permette di utilizzare accessori per l'iPod quali le batterie ricaricabili, i cavi di alimentazione veicolare ed i cavi USB/FireWire con connettore Dock.

Nota: Necessita + di 5V di alimentazione USB per caricare l'iPod shuffle. Compatibile solamente con gli accessori audio e per l'alimentazione. Gli accessori ed i kit veicolari non sono compatibili con il Dock Adapter per iPod shuffle.

Istruzioni d'uso: iPod shuffle deve essere su ON (sia in modalità di riproduzione casuale che di riproduzione nell'ordine originale) per essere caricato quando viene usato con il trasformatore CA o CC in dotazione.



iPod shuffle not included

This Adapter lets you use your shuffle with: Belkin TuneBase™ - FBV7099ea Belkin Auto Kit - FBV7055eaAPL Belkin Mobile Power Cord - FBV7067eaAPL Belkin Back-Up Battery Pack - FB8464ea Belkin TunePower™ - FB8490ea USB and FireWire power adapters (when used with USB or FireWire cables for iPod)

*Will not sync when used with a FireWire cable. However, power and audio will be compatible.

Lifetime Warranty



F8Z026ea

www.belkin.com
Belkin Ltd. United Kingdom +44 (0) 1933 35 2000
Belkin B.V. The Netherlands +31 (0) 20 654 7300
Belkin GmbH Germany +49 (0) 89 143405 0
Belkin SAS France +33 (0) 1 34 58 14 00
© 2005 Belkin Corporation. All rights reserved. All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.
iPod is a trademark of Apple Computer, Inc., registered in the U.S. and other countries.
Made in Taiwan P46921ea