

**BELKIN®**

**Floppy Drive Power  
Ribbon Cable**


 **EN FR DE NL**

**80 cm**

# BELKIN®

## Floppy Drive Power Ribbon Cable

For 3.5" & 5.25" Drives



Controller Card



Floppy Drive Ribbon Cable



Floppy Drive

EN |

### Floppy Drive Power Ribbon Cable

This ribbon cable connects 2 3.5-inch (8.9cm) or 5.25-inch (13.4cm) floppy drives to a controller card.

FR |

### Câble ruban pour lecteur de disquette

Ce câble ruban permet de raccorder un lecteur de disquette 3,5 pouces (8,9 cm) ou 5,25 pouces (13,4 cm) à une carte contrôleur.

DE |

### Flachbandkabel für Diskettenlaufwerk

Dieses Flachbandkabel eignet sich für den Anschluss von Diskettenlaufwerken (3,5" [8,9 cm] oder 5,25" [13,4 cm]) an eine Controller-Karte.

NL |

### Bandkabel voor diskettestation

Met deze bandkabel sluit u een 3,5-inch of 5,25-inch diskettestation aan op een controllerkaart.

### Belkin Lifetime Product Warranty

For the life of the product, Belkin warrants that this product shall be free of defects in design, assembly, material, and workmanship (free replacement).

**BELKIN.**

Made in China

© 2005 Belkin Corporation.  
All rights reserved.  
All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.



**Belkin Ltd.**

Express Business Park  
Shipton Way, Rushden  
NN10 6GL  
United Kingdom  
Tel:+44 (0) 1933 35 20

**Belkin GmbH**

Hanebergstrasse 2  
80637 Munich, Germany  
Tel:+49 (0) 89 1434050

**Belkin B.V.**

Boeing Avenue 333  
1119 PH Schiphol-Rijk  
The Netherlands  
Tel:+31 (0) 20 654 7300

**Belkin SAS**

5 Rue du Petit Robinson  
3ème étage 78350  
Jouy en Josas, France  
Tel:+33 (0) 1 34 58 14 00

P98928ed

CC2002aed32I



7 22868 55896 6