


# NOTE TO THE PRINTER !!

This artwork should be printed on Matte paper!!



## Quick Installation Guide

## Guide d'installation rapide



### Connect Phone

- Connect the supplied Ethernet cable between the Ethernet port on the back of the Phone and any wired LAN port on your Belkin wired or wireless router, or any Ethernet port available on your data network.
- Connect the supplied power-adaptor cord into the power-adaptor socket in the rear of the Phone; now plug the adapter into a power source (wall jack or power strip).
- Connect the supplied handset cord to the Desktop phone; now plug the other end into the handset.

### Set Up Phone

The Phone will power on automatically as the power cord gets plugged in.

- Select the language of the display by pushing the left soft key.
- Read the Skype Agreement statement and push the left soft key to accept the terms. You must accept the Agreement to use the Phone.
- Select "Sign in to Skype" by pushing the left soft key and enter your username and password, if you already have a Skype account. Choose "Create a new account" if you do not have a Skype account. Please refer to your User Manual for more details. After initial Skype log-in, the Phone will continue to sign in automatically.

### Make a Call (Start Calling?)

- Once the Skype sign-in is successful, your current list of Skype contacts will be updated to the Phone. There are two ways to see your contacts. You can press the right soft key to select your "Contacts" or the Left soft key to go to the menu page (pictured in the center) and then select Contacts by pushing the left soft key again.
- Use the navigation key to scroll down and select the contact name you want to call. Press "Send" to make the call. When you have finished the call, press "End".

If the people to whom you want to talk are not on Skype, you can call traditional phones using SkypeOut.

### To make a SkypeOut call

- Be sure you are at the main menu and dial the desired SkypeOut number using the number keypad. NOTE: SkypeOut numbers start with "+", "00", followed by the country code and the phone number.
- Press "Send" to make the call. NOTE: To use SkypeOut, you must have Skype Credit that covers more than the cost of a one-minute call to the destination number's country. To buy credit, please go to [www.skype.com](http://www.skype.com).
- When you have finished the call, press "End".

TECHNICAL SUPPORT: [www.belkin.com/uk/networking/](http://www.belkin.com/uk/networking/)

## ENGLISH

### Branchement du téléphone

- Branchez le câble Ethernet fourni sur le port Ethernet à l'arrière du téléphone. Raccordez l'autre extrémité sur n'importe quel port LAN de votre routeur Belkin filaire ou sans fil ou sur un port Ethernet disponible de votre réseau de données.
- Branchez le cordon de l'adaptateur secteur fourni sur la prise prévue à cet effet à l'arrière du téléphone. Branchez ensuite l'adaptateur sur une source d'alimentation (prise secteur murale ou bloc multiprise).
- Branchez le cordon du combiné fourni en raccordant une extrémité sur le téléphone, puis l'autre sur le combiné.

### Configuration du téléphone

Le téléphone se met automatiquement en marche lorsque le cordon d'alimentation est branché.

- Sélectionnez la langue d'affichage en appuyant sur la touche de sélection gauche.
- Lisez la licence d'utilisation Skype et appuyez sur la touche de sélection gauche pour accepter. Vous devez accepter les termes de la licence pour pouvoir utiliser le téléphone.
- Si vous possédez déjà un compte Skype, sélectionnez « Ouverture de session Skype » en appuyant sur la touche de sélection gauche et entrez vos identifiants de connexion. Si vous ne possédez pas de compte Skype, choisissez « Créer un compte ». Pour de plus amples informations, reportez-vous au manuel de l'utilisateur. Après cette première ouverture de session Skype, le téléphone se connectera désormais automatiquement.

### Passer un appel / Commencer à appeler

- Après l'ouverture de votre session Skype, votre liste de contacts Skype est mise à jour sur le téléphone. Deux méthodes permettent d'afficher les contacts. Vous pouvez appuyer sur la touche de sélection droite pour accéder à vos « Contacts » ou sur la touche de sélection gauche pour ouvrir la page du menu (illustrée au centre) puis en choisissant « Contacts par » en appuyant à nouveau sur la touche de sélection gauche.
- Utilisez la touche de navigation pour faire défiler la liste et sélectionner le contact à appeler. Appuyez sur « Envoyer » pour passer l'appel. À la fin de l'appel, appuyez sur « Fin ».

Si la personne que vous souhaitez joindre n'utilise pas Skype, vous pouvez l'appeler sur son téléphone traditionnel en utilisant SkypeOut.

### Passer un appel SkypeOut

- Assurez-vous d'être dans le menu principal et composez le numéro SkypeOut au moyen des touches numériques. REMARQUE : les numéros SkypeOut commencent par « + » ou « 00 », suivi de l'indicatif national, puis du numéro de téléphone.
- Appuyez sur « Envoyer » pour passer l'appel. REMARQUE : Pour utiliser SkypeOut, vous devez disposer d'un crédit d'appel Skype suffisant pour couvrir plus d'une minute d'appel vers le pays du destinataire. Pour acheter du crédit d'appel, surfez sur [www.skype.com](http://www.skype.com).
- À la fin de l'appel, appuyez sur « Fin ».

ASSISTENCE: [www.belkin.com/fr/networking/](http://www.belkin.com/fr/networking/)

## FRANÇAIS




# NOTE TO THE PRINTER !!

[This artwork should be printed on Matte paper!!



## Installationsanleitung

## Beknopte installatiehandleiding



### Telefon anschließen

- Schließen Sie das mitgelieferte Ethernet-Kabel an den Ethernet-Port auf der Rückseite des Telefons und an einen LAN-Kabelanschluss am Belkin-Router oder jeden anderen Ethernet-Port in Ihrem Netzwerk an.
- Verbinden Sie das mitgelieferte Netzteil mit der Netzbuchse an der Rückseite des Telefons. Stecken Sie das Netzteil in eine geerdete Steckdose.
- Schließen Sie das mitgelieferte Hörerkabel an das Desktop-Phone an und das andere Ende an den Hörer.

### Telefon einstellen

Wenn der Netzstecker mit der Stromleitung verbunden ist, wird das Telefon automatisch angeschaltet.

- Wählen Sie die Sprache für die Anzeige aus, indem Sie auf die linke Multifunktionstaste drücken.
- Lesen Sie sich die Nutzungsvereinbarung von Skype durch und drücken Sie auf die linke Multifunktionstaste, um diese zu akzeptieren. Sie müssen diese Vereinbarung akzeptieren, um das Telefon nutzen zu können.
- Wählen Sie „Sign in to Skype“ (Bei Skype anmelden), indem Sie auf die linke Multifunktionstaste drücken und geben Sie Ihren Nutzernamen und Ihr Kennwort ein, wenn Sie bereits über ein Skype-Konto verfügen. Wählen Sie „Create a new account“ (Ein neues Konto erstellen), wenn Sie noch kein Skype-Konto haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie in Ihrem Benutzerhandbuch. Nach der ersten Skype-Anmeldung erfolgen die späteren Anmeldungen automatisch.

### Anruf tätigen / Anruf starten

- Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird Ihre aktuelle Kontaktliste mit dem Telefon abgeglichen. Die Kontaktliste kann auf zwei verschiedene Weisen eingesehen werden. Sie können auf die rechte Multifunktionstaste drücken, um Ihre „Kontakte“ auszuwählen oder auf die linke Multifunktionstaste drücken, um die Menüseite (in der Mitte) auszuwählen und anschließend die Kontakte auszuwählen, indem Sie wieder auf die linke Multifunktionstaste drücken.
- Mit der Navigationstaste können Sie durch die Liste blättern und den Kontakt auswählen, den Sie anrufen möchten. Drücken Sie auf „Send“ (Absenden), um den Anruf zu tätigen. Wenn Sie den Anruf beendet haben, drücken Sie auf „End“ (Beenden).

Wenn die Menschen, mit denen Sie sprechen möchten, nicht bei Skype registriert sind, können Sie sie mit SkypeOut im Festnetz oder mobil anrufen.

### SkypeOut-Telefonate

- Wenn Sie sich im Hauptmenü befinden, wählen Sie über das Zahlenfeld die entsprechende SkypeOut-Nummer. HINWEIS: SkypeOut-Nummern beginnen mit „+“ oder „00“, gefolgt von der Landesvorwahl und der Telefonnummer.
- Drücken Sie auf „Send“ (Absenden), um den Anruf zu tätigen. HINWEIS: Um SkypeOut verwenden zu können, müssen Sie ein Skype-Guthaben haben, mit dem Sie länger als eine Minute mit der entsprechenden Nummer telefonieren können. Dieses Guthaben können Sie unter [www.skype.com](http://www.skype.com) erwerben.
- Wenn Sie den Anruf beendet haben, drücken Sie auf „End“ (Beenden).

TECHNISCHER SUPPORT: [www.belkin.com/de/networking/](http://www.belkin.com/de/networking/)

## DEUTSCH

### Telefoon aansluiten

- Sluit de meegeleverde Ethernet-kabel aan tussen de Ethernet-poort op de achterkant van de telefoon en de poort voor bedraad LAN op uw bedrade of draadloze router of op een willekeurige Ethernet-poort binnen uw datanetwerk.
- Sluit de kabel van de meegeleverde netvoedingsadapter aan op de voedingsaansluiting aan de achterkant van de telefoon. Sluit vervolgens de adapter aan op een voedingsbron (wandstopcontact of stekkerdoos).
- Sluit de geleverde handsetkabel aan op de desktoptelefoon. Sluit vervolgens het andere uiteinde aan op de handset.

### Telefoon instellen

De telefoon zal automatisch worden ingeschakeld als de voedingskabel wordt aangesloten.

- Selecteer de taal van het display door op de linker functietoets te drukken.
- Lees de Skype-overeenkomst en druk op de linker functietoets om de voorwaarden te accepteren. U kunt de telefoon alleen gebruiken als u de voorwaarden hebt geaccepteerd.
- Selecteer „Aanmelden voor Skype“ door op de linker functietoets te drukken. Voer vervolgens uw gebruikersnaam en wachtwoord in als u al over een Skype-account beschikt. Kies „Een nieuw account aanmaken“ indien u nog niet over een Skype-account beschikt. Meer informatie vindt u in de bijbehorende handleiding. Als u de telefoon een keer heeft aangemeld, zal hij voortaan automatisch worden aangemeld.

### Iemand opbellen / Een gesprek beginnen

- Zodra u bent aangemeld, wordt het overzicht met Skype-contactpersonen bijgewerkt op de telefoon. U kunt uw contactpersonen op twee manieren bekijken. U kunt de rechter functietoets indrukken om uw „Contactpersonen“ te selecteren of de linker functietoets indrukken om naar de menupagina te gaan (afgebeeld in het midden) en vervolgens „Contactpersonen“ te selecteren door de linker functietoets nogmaals in te drukken.
- Gebruik de navigatietoets om naar beneden te scrollen en de naam van degene die u wilt bellen, te selecteren. Druk op de „Verzenden“ toets om de geselecteerde persoon op te bellen. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de „Beëindigen“ toets.

Personen die geen gebruik maken van Skype, maar van een traditionele telefoon, kunt u bellen via SkypeOut.

### Bellen via SkypeOut

- Zorg er voor dat u in het hoofdmenu bent en typ het gewenste SkypeOut-nummer in. OPMERKING: SkypeOut-nummers beginnen met „+“ of „00“. Hierna volgt de landcode en het telefoonnummer.
- Druk op de „Verzenden“ toets om de geselecteerde persoon op te bellen. OPMERKING: Om SkypeOut te kunnen gebruiken, dient u te beschikken over een Skype-tegoed dat hoog genoeg is voor een gesprek van ten minste één minuut met degene die u belt. Beltegoed kunt u kopen via [www.skype.com](http://www.skype.com).
- Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de „Beëindigen“ toets.

TECHNISCH ODERSTEUNING: [www.belkin.com/nl/networking/](http://www.belkin.com/nl/networking/)

## NEDERLANDS

