


BELKIN®

Reducing echo on hands-free calls for TuneBase™ FM or TuneBase Direct with Hands-Free

Atténuation de l'écho lors d'appels mains libres à l'aide du TuneBase™ ou du TuneBase Direct avec Mains libres

Echo beim Telefonieren für TuneBase™ FM oder TuneBase Direct mit Freisprechfunktion reduzieren

Your TuneBase has a built-in microphone for making hands-free calls with the iPhone. There is a risk that audio feedback (echo) can cause the person on the other end to hear himself or herself.


If you hear an echo when talking hands-free, do the following:

- Position your iPhone so that its screen is facing toward you and away from your car's speakers.
- Set the ringer volume on your iPhone to maximum and turn down the volume on your car stereo until you no longer hear the echo.



Votre TuneBase comprend un microphone intégré qui vous permet de faire des appels mains libres en utilisant votre iPhone. Cependant, une réaction acoustique fait en sorte que votre interlocuteur risque de s'entendre parler en écho.

Si vous entendez de l'écho lorsque vous parlez en mains libres, procédez comme suit:

- Positionnez votre iPhone de sorte que l'écran soit face à vous, en l'éloignant des haut-parleurs de la voiture.
 - Réglez le volume de la sonnerie de votre iPhone au maximum et diminuez le volume de l'autoradio jusqu'à ce que vous n'entendiez plus d'écho.
- 

Ihr TuneBase ist mit einem integrierten Mikrofon ausgestattet, so dass über die Freisprechfunktion mit dem iPhone telefoniert werden kann. Durch Auditorückkopplung kann ein Echo auftreten. Der Gesprächspartner hört dann seine eigene Stimme als Echo.

Wenn Sie beim Verwenden der Freisprechfunktion ein Echo hören, gehen Sie nach folgenden Schritten vor:

- Richten Sie das iPhone so aus, dass sein Display zu Ihnen gedreht ist und nicht zu den Lautsprechern des Autoradios.
- Stellen Sie die Ruf lautstärke des iPhone auf das Maximum ein und stellen Sie das Autoradio leiser, bis kein Echo mehr ertönt.



BELKIN®

De echo verminderen bij het handsfree telefoneren via de TuneBase™ FM of TuneBase Direct met handsfree belfunctie


Cómo reducir el eco en las llamadas con manos libres hechas con el TuneBase™ FM o con el TuneBase Direct con manos libres

Riduzione dell'eco nelle chiamate in vivavoce con TuneBase™ FM o TuneBase Direct con vivavoce

De TuneBase is voorzien van een microfoon zodat u handsfree kunt telefoneren met uw iPhone. Audio feedback (echo) kan ertoe leiden dat de persoon aan de andere kant zichzelf hoort spreken.

Als u tijdens het handsfree bellen een echo hoort, doet u het volgende:

- Zorg ervoor dat het scherm van uw iPhone naar u toe gericht is en niet naar de luidsprekers in uw auto.
- Zet het beltoonvolume van uw iPhone in de maximale stand en stel het volume van uw autoradio naar beneden bij totdat u geen last meer hebt van de echo.



El TuneBase incorpora un micrófono que le permite hacer llamadas con manos libres con el iPhone. Es posible que se haya una reverberación (eco) y que su interlocutor se oiga a sí mismo.

Siga estos pasos si oye eco cuando usa el manos libres:

- Dirija el iPhone hacia usted, de modo que no apunte hacia a los altavoces.
- Suba el volumen de la señal de llamada de su iPhone y baje el volumen de la radio del coche hasta que desaparezca el eco.

Il TuneBase è dotato di un microfono incorporato per effettuare chiamate in vivavoce con l'iPhone. In presenza di una reazione acustica (eco), è possibile che la persona dall'altra parte senta la propria voce.

Se durante una chiamata in vivavoce si dovesse sentire un leggero eco, fare quanto segue:

- Posizionare l'iPhone in modo tale che lo schermo sia rivolto verso di sé e lontano dagli altoparlanti dell'auto.
- Impostare al massimo il volume della suoneria sull'iPhone ed abbassare il volume sullo stereo dell'auto, sino a quando non si sentirà più l'eco.

