


Guía de instalación rápida

ADAPTADOR DE RED POWERLINE

Guia de instalação rápida

ADAPTADOR DE REDE POWERLINE



1

Conecte los adaptadores directamente a los receptáculos de la pared o utilice el alargador incluido para disponer de una distancia extra.

Nota: No conecte el enchufe a una regleta o a un protector contra picos de tensión ya que estos dispositivos pueden tener filtros de circuito que pueden degradar la señal Powerline.

2

Mediante un cable Ethernet, conecte uno de los adaptadores Powerline a un módem/router. Conecte el otro adaptador Powerline a cualquier dispositivo en red, como un PC o una impresora, que disponga de un puerto Ethernet libre.

Nota: Asegúrese de que el LED de enlace Powerline está encendido (permanente o intermitente) para verificar que la unidad Powerline está conectada a otra que tenga en su red.

3

Remítase al manual del usuario (en CD-ROM) para obtener información más detallada o para cambiar el nivel de seguridad de su red Powerline (opcional).

Se ha completado la instalación

ESPAÑOL

Ligue o adaptador directamente às tomadas de parede ou utilize o cabo de extensão fornecido para aumentar a distância.

Nota: Não ligue a ficha a uma extensão ou a um protector contra picos de corrente, uma vez que estes dispositivos podem conter filtros do circuito, que podem diminuir o sinal powerline.

Use um cabo Ethernet para ligar um adaptador powerline ao modem/router. Ligue o segundo adaptador powerline a qualquer dispositivo de rede, tal como um PC ou uma impressora, com uma porta Ethernet disponível.

Nota: Certifique-se de que o LED de ligação Powerline está aceso (contínuo ou intermitente) para ter a certeza de que a unidade powerline estabeleceu a ligação com a(s) outra(s) unidade(s) powerline que se encontram na sua rede.

Consulte o manual do utilizador (no CD-ROM) para obter informações detalhadas sobre como mudar a segurança na sua rede powerline (opcional).

A instalação está concluída

PORTUGUÊS

P75593me

POWERLINE CPL NETWORKING ADAPTER



Part#. F5D4071 CE

- A. LED de vínculo Ethernet
- B. LED de vínculo Powerline

CENTRO DE ASISTENCIA: www.belkin.com/es/networking/

- A. LED de ligação Ethernet
- B. LED de ligação Powerline


APOIO TÉCNICO : www.belkin.com/uk/networking/

Guida di installazione rapida

ADATTATORE DI RETE POWERLINE AV

Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ POWERLINE



1

Collegare direttamente gli adattatori alle prese a muro, oppure utilizzare il cavo di prolunga fornito in dotazione.

Nota bene: non collegare l'unità nella presa a muro o nella presa filtrata, in quanto questi dispositivi contengono filtri di circuito che possono abbassare l'intensità del segnale powerline.

2

Collegare un adattatore powerline a un modem/router mediante il cavo Ethernet. Collegare il secondo adattatore powerline a un PC o a un qualsiasi dispositivo, quale una stampante con una porta Ethernet disponibile.

Nota bene: assicurarsi che il LED di alimentazione Powerline sia illuminato (fisso o lampeggiante) per verificare che l'unità di alimentazione sia collegata ad un'altra presente in rete.

3

Leggere il manuale d'uso (su CD-rom) per maggiori informazioni su come modificare le impostazioni di protezione della rete powerline (opzionale).

L'installazione è terminata

ITALIANO

Συνδέστε τους προσαρμογείς απευθείας σε πρίζες τοίχου ή, για μεγαλύτερη απόσταση, χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο καλώδιο προέκτασης.

Σημείωση: Μη συνδέσετε το βύσμα σε πολύπριζο ή σε συσκευή προστασίας από υπέρταση, γιατί αυτές οι συσκευές ενδέχεται να περιέχουν φίλτρα κυκλώματος τα οποία μπορεί να υποβαθμίσουν το σήμα της μονάδας Powerline.

Με ένα καλώδιο Ethernet, συνδέστε τον έναν προσαρμογέα Powerline σε ένα modem/δρομολογητή. Συνδέστε τον άλλον προσαρμογέα Powerline σε οποιαδήποτε συσκευή δικτύου, όπως π.χ. σε έναν υπολογιστή ή εκτυπωτή, που να διαθέτει μία ελεύθερη θύρα Ethernet.

Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι η ενδεικτική λυχνία της σύνδεσης Powerline είναι αναμμένη (σταθερά ή αναβοσβήνει) για να επαληθεύσετε ότι η μονάδα Powerline έχει συνδεθεί στην(στις) άλλη(ες) μονάδα(ες) Powerline που έχετε στο δικτύό σας.

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήσης (βρίσκεται στο CD) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αλλαγή των ρυθμίσεων ασφαλείας στο δικτύό σας Powerline (προαιρετική ενέργεια).

Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

P75593me

POWERLINE CPL NETWORKING ADAPTER



Part#. F5D4071 CE

- A. LED di collegamento Ethernet
- B. LED di collegamento Powerline

ASSISTENZA TECNICA: www.belkin.com/it/networking/

- A. Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης Ethernet
- B. Ενδεικτική λυχνία σύνδεσης Powerline

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ: www.belkin.com/uk/networking/