




Windows 2000:


- Zainstaluj kartę w komputerze wg opisu w sekcji „Podłączanie sprzętu”.
- Włącz zasilanie komputera. Po uruchomieniu komputera system Windows automatycznie wykryje, że zostało zainstalowane nowe urządzenie. Pojawi się następujący ekran. Włóż płytę instalacyjną karty do napędu CD-ROM. Kliknij przycisk „Next” (Dalej). System Windows automatycznie zainstaluje sterowniki.
 

(kliknij) **Dalej**


(kliknij) **Zakończ**
- Kiedy okno, jak powyżej, zniknie, oznaczać to będzie, że karta jest zainstalowana i gotowa do pracy.


Windows XP:


- Zainstaluj kartę w komputerze wg opisu w sekcji „Podłączanie sprzętu”.
- Włącz zasilanie komputera. Po uruchomieniu komputera system Windows automatycznie wykryje, że zostało zainstalowane nowe urządzenie i w dolnym, prawym rogu ekranu wyświetli następujące okno.
 

(kliknij) **Dalej**


(kliknij) **Zakończ**
- Użytkownik zostanie powiadomiony przez system Windows, kiedy karta będzie gotowa do pracy.

Windows 2003:

- Zainstaluj kartę w komputerze wg opisu w sekcji „Podłączanie sprzętu”.
- Włącz zasilanie komputera. Po uruchomieniu komputera system Windows automatycznie wykryje, że zostało zainstalowane nowe urządzenie. Pojawi się następujący ekran. Włóż płytę instalacyjną karty do napędu CD-ROM. Kliknij przycisk „Next” (Dalej). System Windows automatycznie zainstaluje sterowniki.
 

(kliknij) **Dalej**


(kliknij) **Zakończ**
- Kiedy okno, jak powyżej, zniknie, oznaczać to będzie, że karta jest zainstalowana i gotowa do pracy.

Potrzebujesz pomocy? Więcej informacji na temat instalowania tego produktu znajdziesz na stronach: www.belkin.com/networking; można też zadzwonić na numer naszej bezpłatnej pomocy technicznej. Numery telefonów pomocy technicznej znajdują się na tylnej okładce niniejszego Przewodnika szybkiej instalacji.

BELKIN

Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Wielka Brytania
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 faks

Belkin B.V., Boeing Avenue 333, 1119 PH Schiphol-Rijk, Holandia
+31 (0) 20 654 73 00
+31 (0) 20 654 73 49 faks

Belkin GmbH, Hanebergstrasse 2, 80637 Monachium, Niemcy
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 faks

Belkin SAS, 130 rue de Sully, 92100 Boulogne-Billancourt, Francja
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 faks

Belkin Iberia, Avda. Cerro del Aguila 3, 28700 San Sebastián de los Reyes, Hiszpania
+34 (0) 9 16 25 80 00
+34 (0) 9 02 02 00 34 faks

Belkin Nordic, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista, Szwecja
+46 (0) 8 52 29 18 70
+46 (0) 8 52 29 18 74 faks

© 2006 Belkin Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy handlowe są zarejestrowanymi znakami handlowymi poszczególnych, wymienionych producentów.


Rozpocznij tutaj




Przewodnik szybkiej instalacji




Windows 2000:


- Szerelje be a kártyát a számítógépbe a “Hardver csatlakoztatása” című fejezetben leírtak szerint!
- Kapcsolja be a számítógép tápfeszültségét! A Windows indulása után automatikusan érzékeli, hogy új eszközt telepítettek. Az alábbi képernyő jelenik meg. Helyezze be a kártya CD-jét a CD-ROM meghajtóba! Kattintson a “Next” (Következő) gombra. A Windows automatikusan telepíti a meghajtókat.
 

(kattintson) **Következő**


(kattintson) **Befejezés**
- Amikor a fenti ablak eltűnik, a kártya telepítésre került és használatra kész.


Windows XP:


- Szerelje be a kártyát a számítógépbe a “Hardver csatlakoztatása” című fejezetben leírtak szerint!
- Kapcsolja be a számítógép tápfeszültségét! A Windows automatikusan érzékeli, hogy új eszköz került telepítésre és az alábbi ablak jelenik meg a képernyő jobb alsó sarkában.
 

(kattintson) **Következő**


(kattintson) **Befejezés**
- A Windows jelzi, hogy a kártya használatra kész.

Windows 2003:

- Szerelje be a kártyát a számítógépbe a “Hardver csatlakoztatása” című fejezetben leírtak szerint!
- Kapcsolja be a számítógép tápfeszültségét! A Windows indulása után automatikusan érzékeli, hogy új eszközt telepítettek. Az alábbi képernyő jelenik meg. Helyezze be a kártya CD-jét a CD-ROM meghajtóba! Kattintson a “Next” (Következő) gombra. A Windows automatikusan telepíti a meghajtókat.
 

(kattintson) **Következő**


(kattintson) **Befejezés**
- Amikor a fenti ablak eltűnik, a kártya telepítésre került és használatra kész.

Segítségre van szüksége? A termék telepítésével kapcsolatos további információkért látogassa meg az alábbi oldalt: www.belkin.com/networking vagy hívja az ingyenes műszaki ügyfélszolgálatunkat! A műszaki támogatás telefonszámai ennek a Gyors telepítési útmutatónak a hátlapján vannak.

BELKIN Asztaligép PCI kártya

BELKIN Asztaligép PCI kártya

BELKIN

Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Egyesült Királyság
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V., Boeing Avenue 333, 1119 PH Schiphol-Rijk, Hollandia
+31 (0) 20 654 73 00
+31 (0) 20 654 73 49 fax

Belkin GmbH, Hanebergstrasse 2, 80637 München, Németország
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

Belkin SAS, 130 rue de Sully, 92100 Boulogne-Billancourt, Franciaország
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia, Avda. Cerro del Aguila 3, 28700 San Sebastián de los Reyes, Spanyolország
+34 (0) 9 16 25 80 00
+34 (0) 9 02 02 00 34 fax

Belkin Nordic, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista, Svédország
+46 (0) 8 52 29 18 70
+46 (0) 8 52 29 18 74 fax

© 2006 Belkin Corporation. Minden jog fenntartva. Minden kereskedelmi megnevezés a felsorolt illető gyártók bejegyzett védjegye.


Kezdje itt!




Gyors telepítési útmutató




Windows 2000:


- Nainstalujte kartu do počítače podle pokynů v části “Připojení hardwaru”.
- Zapněte počítač. Po spuštění operační systém Windows automaticky rozpozná, že bylo nainstalováno nové zařízení. Zobrazí se následující obrazovka. Vložte disk CD karty do jednotky CD-ROM. Klepněte na tlačítko “Next” (Další). Operační systém Windows automaticky nainstaluje ovladače.
 

(klepněte) **Next**


(klepněte) **Finish**
- Jakmile zmizí okno uvedené výše, karta je nainstalována a připravena k použití.


Windows XP:


- Nainstalujte kartu do počítače podle pokynů v části “Připojení hardwaru”.
- Zapněte počítač. Po spuštění operační systém Windows automaticky rozpozná, že bylo nainstalováno nové zařízení. Zobrazí se následující obrazovka. Vložte disk CD karty do jednotky CD-ROM. Klepněte na tlačítko “Next” (Další). Operační systém Windows nainstaluje ovladače pro kartu.
 

(klepněte) **Next**


(klepněte) **Finish**
- Operační systém Windows oznámí, že karta je připravena k použití.

Windows 2003:

- Nainstalujte kartu do počítače podle pokynů v části “Připojení hardwaru”.
- Zapněte počítač. Po spuštění operační systém Windows automaticky rozpozná, že bylo nainstalováno nové zařízení. Zobrazí se následující obrazovka. Vložte disk CD karty do jednotky CD-ROM. Klepněte na tlačítko “Next” (Další). Operační systém Windows automaticky nainstaluje ovladače.
 

(klepněte) **Next**


(klepněte) **Finish**
- Jakmile zmizí okno uvedené výše, karta je nainstalována a připravena k použití.

Potřebujete pomoc? Další informace o instalaci tohoto produktu jsou k dispozici na webu: www.belkin.com/networking nebo zavolejte na bezplatné číslo linky odborné pomoci. Kontaktní informace odborné pomoci jsou uvedena na zadní stránce tohoto stručného průvodce instalací.

BELKIN Karta PCI pro stolní počítač

BELKIN Karta PCI pro stolní počítač

BELKIN

Belkin Ltd., Express Business Park, Shipton Way, Rushden, NN10 6GL, Velká Británie
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V., Boeing Avenue 333, 1119 PH Schiphol-Rijk, Nizozemsko
+31 (0) 20 654 73 00
+31 (0) 20 654 73 49 fax

Belkin GmbH, Hanebergstrasse 2, 80637 München, Německo
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

Belkin SAS, 130 rue de Sully, 92100 Boulogne-Billancourt, Francie
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia, Avda. Cerro del Aguila 3, 28700 San Sebastián de los Reyes, Španělsko
+34 (0) 9 16 25 80 00
+34 (0) 9 02 02 00 34 fax

Belkin Nordic, Knarrarnäsgatan 7, 164 40 Kista, Švédsko
+46 (0) 8 52 29 18 70
+46 (0) 8 52 29 18 74 fax

© 2006 Belkin Corporation. Všechna práva vyhrazena. Všechny obchodní názvy jsou registrované ochranné známky uvedených výrobců.

Začátek



Stručný průvodce instalací

