

USB Anywhere

Moeiteloze overdracht van de foto's van uw digitale camera naar een draagbare harde schijf, zonder tussenkomst van een computer



Beschrijving:

De USB Anywhere stelt u in staat twee massaopslagapparaten (medialezer, digitale camera, harde schijf) te verbinden met behulp van USBkabels, voor de overdracht van foto's, muziek en bestanden van het ene apparaat naar het andere, zonder dat u daarbij een computer hoeft te gebruiken. Dit product fungeert als een link tussen uw digitale camera en uw externe harde schijf, tussen twee MP3-spelers, of tussen USB flash-drives, externe harde schijven, CD-R-branders en geheugenkaartlezers. De compacte USB Anywhere is ideaal voor op reis aangezien u dan uw computer niet nodig hebt voor het opslaan van foto's op een ander apparaat. Zodra de mediakaart in uw digitale camera vol dreigt te raken, kunt u de USB Anywhere gebruiken voor het verplaatsen van de afbeeldingen naar uw draagbare harde schijf en gewoon verder gaan met fotograferen.

Voordelen:

- Maakt ruimte vrij op uw mediakaart zodat u nog meer foto 's kunt maken
- Maakt bestandsoverdracht mogelijk zonder tussenkomst van een computer
- Laat u individuele bestanden of complete directory 's kopiëren
- Schakelt zichzelf uit na 30 seconden van inactiviteit, zodat de batterij langer mee gaat
- Past heel makkelijk in uw tas dankzij het compacte, lichtgewicht design
- Bespaart u geld doordat u niet genoodzaakt bent meerdere geheugenkaart aan te schaffen
- Geeft de overdrachtsstatus weer met knipperende LED
- Wordt geleverd met 5V/1,5A-netvoedingsadapter
- Is te installeren met het gemak van plug -and-play en warm te verwisselen (hot swapping)
- Maakt bestandsoverdracht mogelijk met snelheden van tot 12 Mbps
- Werkt met 3 AAA-alkalinebatterijen

Artikelnummer
F5U203ea

Beschrijving
USB Anywhere

UPC
722868555965