

## Kit de câbles pour baladeurs - F8Z908ea

Tout ce dont vous avez besoin pour brancher votre iPod ou baladeur MP3, DVD ou CD à votre autoradio, chaîne Hi-fi, lecteur de cassettes ou enceintes portatives.



Garantie de 3 an

### Caractéristiques :

- Câble pour chaîne Hi-fi (câble RCA) Branchez votre iPod ou baladeur MP3, DVD ou CD à votre chaîne Hi-fi. Ce câble audio en Y vous permet de brancher votre iPod ou autre baladeur MP3, DVD ou CD à votre chaîne Hi-fi ou enceintes portatives.
- Câble pour enceintes informatiques Branchez votre iPod, votre socle d'ancrage iPod et tout autre baladeur audio à la carte de son de votre ordinateur, vos enceintes portatives ou votre autoradio (avec sortie auxiliaire).
- Séparateur audio Branchez deux casques d'écoute stéréo ou jeux de haut-parleurs à votre iPod ou tout autre baladeur (DVD, MP3, CD).
- Câble de rallonge Étendez la connexion de votre iPod et autres baladeurs (MP3, CD, DVD) aux cartes de son, casques d'écoute et haut-parleurs portatifs.

Belkin Ltd  
Rushden  
Royaume-Uni

Belkin BV  
Schiphol-Rijk  
Pays-Bas

Belkin GmbH  
Munich  
Allemagne

Belkin SAS  
Billancourt  
France

Belkin Nordic  
Stockholm  
Suède