

Console IP distante SMB OmniView™

La Console IP de prise en main à distance OmniView propose une solution simple pour ajouter un accès distant à des configurations existantes de KVM et de serveurs. Lorsqu'elle est branchée à un KVM, la console vous permet d'accéder à vos serveurs et de les contrôler au moyen d'un navigateur Web, en tout lieu et à tout moment. Cet accès permanent vous permet d'intervenir plus rapidement et plus efficacement en cas de problème avec les serveurs, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt et les coûts de maintenance. La console IP de prise en main à distance offre un accès sécurisé hors bande et de niveau BIOS et peut s'utiliser avec n'importe quel switch KVM ou se connecter à un ordinateur seul.



Avantages

- Permet d'ajouter un utilisateur distant à n'importe quel switch KVM
- Accès de niveau BIOS aux serveurs en utilisant un navigateur Web standard
- Administration hors bande
- Sécurité par chiffrement SSL 128 bits, sur connexion TCP/IP
- Prise en charge des périphériques série tels que les PDU, pour permettre des redémarrages à froid à distance
- Permet à 8 utilisateurs d'afficher une image vidéo pour collaborer au dépannage
- Protection par mot de passe multiutilisateur pour empêcher les accès non autorisés
- Aucune licence ni logiciel requis
- Installation sur un bureau ou montage à l'arrière d'une baie pour un encombrement de 0U
- Mise à niveau flash pour une compatibilité constante
- Fonctionne avec tout switch KVM ou ordinateur muni d'une interface PS/2 ou USB

Référence

F1DP101Mea

Nom du produit

Console IP distante SMB
OmniView&trad...

Code Barre

722868616505