

**Bitte lesen Sie den nachstehenden Text, bevor Sie den drahtlosen Router von Belkin installieren!!!!**

Stellen Sie eine Verbindung zum Internet her, und laden Sie sich anschließend für Ihren Belkin Wireless Router, Modell F5D6230-3 die neueste Firmware herunter. Dazu gehen Sie bitte wie folgt vor:

1. Gehen Sie auf die Website [www.networking.belkin.com](http://www.networking.belkin.com)
2. Klicken Sie auf "*Firmware*"
3. Klicken Sie auf "*Europe*"
4. Klicken Sie bei **F5D6230-3 Wireless Router (German)** auf "*Download*" (*Stand 2. Januar 2003 oder neuer*)
5. Folgen Sie den Download-Anweisungen

Wenn Sie das Firmware-Update heruntergeladen haben, folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen um das Firmware-Update in den Router einzuspielen (uploaden):

1. Verbinden Sie Ihren Router mit Ihrem Computer.
2. Starten Sie Ihren Webbrowser (Internet Explorer, Netscape, etc.) und geben Sie folgende Adresse ein: <http://192.168.2.1:88> (*sollten Sie die Standard Einstellung geändert haben, geben Sie bitte Ihre neue IP-Nummer ein, z.B. http://127.0.0.1:88*)
3. Bitte melden Sie sich an / geben Sie Ihr Passwort ein (*sofern Sie ein Passwort gesetzt haben*)
4. Klicken Sie auf "*Dienstprogramm*" bzw. bei englischer Firmware auf "*Utilities*"
5. Klicken Sie auf "*Firmware aktualisieren*" bzw. bei englischer Firmware auf "*Firmware update*"
6. Suchen Sie den Speicherort, wo Sie die heruntergeladene Firmware abgespeichert haben und wählen diese aus
7. Klicken Sie auf "*OK*"
8. Folgen Sie den weiteren Anweisungen auf dem Bildschirm.

Falls Sie Fragen haben oder Hilfe benötigen, rufen Sie unseren kostenlosen Technischen Support unter folgender Telefonnummer an:

**00 800 223 55 460**