belkin

BoostCharge Pro

Magnetic Car Charger

Chargeur de voiture magnétique



SKU: WIC008
MODEL: WIC008V2
RÉFÉRENCE: WIC008
MODÈLE : WIC008V2

Safety Instructions

WARNING: Failure to follow these instructions could result in fire, electric shock, injury, or damage to the user, product, or other property.

1. Connect the power supply of the wireless charger into a power outlet that is close by and is easy to disconnect from.
2. Use indoors and in a dry location only; Avoid charging near sources of heat or humidity.
3. Keep the wireless charger and power supply away from any liquids or moisture.
4. Unplug the wireless charger when not in use for long periods of time.
5. Do not store your device in very hot or very cold locations. It is recommended to use your device at room temperature.
6. Do not use if visible defects are observed on the wireless charger or power supply.
7. Do not attempt to service, modify, or disassemble the wireless charger or power supply.
8. Use of a power supply not recommended or sold by Belkin may result in an increased risk of fire, electric shock, injury, or damage to the user, product, or other property.
9. Wireless charging power transmission rate is regulated by the wireless charging device receiving power which can be
influenced by factors like, but not limited to, proprietary charging protocols, ambient temperature, current battery
percentage level and age of the device being charged.

CAUTION: If you experience problems with the wireless charger, please discontinue use, unplug the power supply from the socket, and contact Belkin for assistance.
The marking information is located on the bottom of the apparatus.
This product is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m

CE Declaration of Conformity
We, Belkin International, Inc., declare that the radio equipment is in compliance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863, and WEEE Directive 2012/19/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.belkin.com/doc

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
Radiation Exposure Statement: This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Frequency band in which the radio equipment operates: 127.7 kHz, 360 kHz
Maximum power transmitted: < 5 dBuA/m @ 10m

UKCA Conformity:

We, Belkin International, Inc., declare that the radio equipment is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017, RoHS Regulations 2012, and WEEE Regulations 2013.

The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following Internet address: www.belkin.com/doc

Recycling programs for this packaging may not exist in your area.
Il est possible qu'aucun programme de recyclage ne soit disponible dans votre région.
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.

PAP
Cartó

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive
For information on product disposal, please refer to http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
Pursuant to and in accordance with Article 14 of the Directive 2012/19/EU of the European Parliament on waste in electrical and electronic equipment (WEEE).
The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
Therefore, any product that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centers specializing in separate collection of waste electrical and electronic equipment or given back to the dealer when purchasing a new WEEE, pursuant to and in accordance with Article 14 as implemented in the country.

FRANÇAIS

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de feu, de choc, de blessure ou de dommage vis-à-vis de l'utilisateur, du produit ou de toute autre propriété.
1. Branchez l'adaptateur allume-cigare sur une source électrique située à proximité et ne posant pas de problème de débranchement.
2. Utilisez le produit en intérieur seulement, dans un endroit sec, et évitez de recharger votre appareil près d'une source de chaleur ou d'humidité.
3. Éloignez le chargeur sans fil et l'adaptateur allume-cigare des liquides et de l'humidité.
4. Débranchez le chargeur sans fil si ce dernier reste inutilisé pendant une période prolongée.
5.Ne rangez pas votre appareil dans des zones très froides ou très chaudes. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à température a mbiante.
6. Si vous observez des défauts sur le chargeur sans fil ou sur l'adaptateur allume-cigare, ne les utilisez pas.
7. N'essayez pas de réparer, de modifier ou de démonter vous-même le chargeur sans fil ou l'adaptateur allume-cigare.
8. L'utilisation d'un adaptateur allume-cigare non recommandé ou non vendu par Belkin peut augmenter le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure ou de dommage vis-à-vis de l'utilisateur, du produit ou de toute autre propriété.
9. La vitesse de chargement dépend de l'appareil rechargé. Elle peut varier en fonction de différents facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, les protocoles de recharge propriétaires, la température ambiante, le pourcentage de charge actuel de la batterie et l'âge de l'appareil rechargé.
ATTENTION : Si vous rencontrez des problèmes avec le chargeur sans fil, veuillez arrêter de l'utiliser et débranchez l'adaptateur allume-cigare de la source électrique. Contactez ensuite Belkin pour obtenir de l'assistance.

Regulatory and Sustainability Information

Safety Instructions
WARNING: Failure to follow these instructions could result in fire, electric shock, injury, or damage to the user, product, or other property.
1. Connect the power supply of the wireless charger into a power outlet that is close by and is easy to disconnect from.
2. Use indoors and in a dry location only; Avoid charging near sources of heat or humidity.
3. Keep the wireless charger and power supply away from any liquids or moisture.
4. Unplug the wireless charger when not in use for long periods of time.
5. Do not store your device in very hot or very cold locations. It is recommended to use your device at room temperature.
6. Do not use if visible defects are observed on the wireless charger or power supply.
7. Do not attempt to service, modify, or disassemble the wireless charger or power supply.
8. Use of a power supply not recommended or sold by Belkin may result in an increased risk of fire, electric shock, injury, or damage to the user, product, or other property.
9. Wireless charging power transmission rate is regulated by the wireless charging device receiving power which can be
influenced by factors like, but not limited to, proprietary charging protocols, ambient temperature, current battery
percentage level and age of the device being charged.

CAUTION: If you experience problems with the wireless charger, please discontinue use, unplug the power supply from the socket, and contact Belkin for assistance.
The marking information is located on the bottom of the apparatus.
This product is only suitable for mounting at heights ≤ 2 m

CE Declaration of Conformity
We, Belkin International, Inc., declare that the radio equipment is in compliance with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU, RoHS Directive 2011/65/EU + 2015/863, and WEEE Directive 2012/19/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following Internet address: www.belkin.com/doc

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.
Radiation Exposure Statement: This equipment complies with radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20 cm between the radiator and your body.

Frequency band in which the radio equipment operates: 127.7 kHz, 360 kHz
Maximum power transmitted: < 5 dBuA/m @ 10m

UKCA Conformity:

We, Belkin International, Inc., declare that the radio equipment is in compliance with Radio Equipment Regulations 2017, RoHS Regulations 2012, and WEEE Regulations 2013.

The full text of the UKCA declaration of conformity is available at the following Internet address: www.belkin.com/doc

Recycling programs for this packaging may not exist in your area.
Il est possible qu'aucun programme de recyclage ne soit disponible dans votre région.
Raccolta differenziata. Verifica le disposizioni del tuo comune.

PAP
Cartó

Waste Electrical and Electronic Equipment Directive
For information on product disposal, please refer to http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
Pursuant to and in accordance with Article 14 of the Directive 2012/19/EU of the European Parliament on waste in electrical and electronic equipment (WEEE).
The barred symbol of the rubbish bin shown on the equipment indicates that, at the end of its useful life, the product must be collected separately from other waste.
Therefore, any product that have reached the end of their useful life must be given to waste disposal centers specializing in separate collection of waste electrical and electronic equipment or given back to the dealer when purchasing a new WEEE, pursuant to and in accordance with Article 14 as implemented in the country.

FRANÇAIS

Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT : Le non-respect de ces instructions peut entraîner un risque de feu, de choc, de blessure ou de dommage vis-à-vis de l'utilisateur, du produit ou de toute autre propriété.
1. Branchez l'adaptateur allume-cigare sur une source électrique située à proximité et ne posant pas de problème de débranchement.
2. Utilisez le produit en intérieur seulement, dans un endroit sec, et évitez de recharger votre appareil près d'une source de chaleur ou d'humidité.
3. Éloignez le chargeur sans fil et l'adaptateur allume-cigare des liquides et de l'humidité.
4. Débranchez le chargeur sans fil si ce dernier reste inutilisé pendant une période prolongée.
5.Ne rangez pas votre appareil dans des zones très froides ou très chaudes. Il est recommandé d'utiliser l'appareil à température a mbiante.
6. Si vous observez des défauts sur le chargeur sans fil ou sur l'adaptateur allume-cigare, ne les utilisez pas.
7. N'essayez pas de réparer, de modifier ou de démonter vous-même le chargeur sans fil ou l'adaptateur allume-cigare.
8. L'utilisation d'un adaptateur allume-cigare non recommandé ou non vendu par Belkin peut augmenter le risque d'incendie, de choc électrique, de blessure ou de dommage vis-à-vis de l'utilisateur, du produit ou de toute autre propriété.
9. La vitesse de chargement dépend de l'appareil rechargé. Elle peut varier en fonction de différents facteurs, notamment, mais sans s'y limiter, les protocoles de recharge propriétaires, la température ambiante, le pourcentage de charge actuel de la batterie et l'âge de l'appareil rechargé.
ATTENTION : Si vous rencontrez des problèmes avec le chargeur sans fil, veuillez arrêter de l'utiliser et débranchez l'adaptateur allume-cigare de la source électrique. Contactez ensuite Belkin pour obtenir de l'assistance.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the distance between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment to an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

FCC Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Innovation, Science, and Economic Development Canada Statement (ISED):
This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Innovation, Science and Economic Development Canada Statement:
This digital apparatus complies with CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

FRANÇAIS

AMÉRIQUE DU NORDZ
Consignes de sécurité
MISE EN GARDE : Le non-respect de ces instructions peut provoquer un incendie, une électrocution ou des blessures, ou endommager l'utilisateur, le produit ou d'autres biens.
1. Connecter l'alimentation du chargeur sans fil à une prise secteur proche de la source et facile à déconnecter de celle-ci.
2. Utiliser ce produit à l'intérieur et dans un endroit sec uniquement. Évitez de charger votre appareil près des sources de chaleur ou d'humidité.
3. Garder le chargeur sans fil et l'alimentation à l'abri de tout liquide ou de l'humidité.
4. Débrancher le chargeur sans fil quand vous ne l'utilisez pas pendant de longues périodes.
5.Ne pas stocker votre appareil dans un endroit très chaud ou très froid. Il est recommandé d'utiliser votre appareil à température ambiante.
6. Si vous remarquez des défauts visibles sur le chargeur sans fil ou l'alimentation, ne pas les utiliser.
7. Ne pas tenter de réparer, modifier ou démonter le chargeur sans fil ou l'alimentation.
8. L'utilisation d'une alimentation non recommandée ou non vendue par Belkin peut augmenter le risque d'incendie, d'électrocution, de blessure ou d'endommagement de l'utilisateur, du produit ou d'autres biens.
9. La vitesse de transmission de la puissance de charge sans fil est réglée par l'appareil de charge sans fil qui reçoit cette puissance. Cette vitesse peut subir des influences de divers facteurs comme, entre autres, les protocoles de charge propriétaires, la température ambiante, le niveau de charge actuel de la batterie, et l'âge de l'appareil chargé.
ATTENTION : SI VOUS RENCONTREZ DES PROBLÈMES AVEC LE CHARGEUR SANS FIL, veuillez cesser de l'utiliser, DÉBRANCHEZ l'alimentation de la prise électrique, et contactez Belkin pour obtenir de l'aide.

Les éléments de marquage sont indiqués au bas du produit.
Ce produit ne peut être fixé à plus de 2 m de haut.

Déclaration d'exposition aux radiations :
Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements établies pour un environnement non restreinte. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20 cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

Énoncé d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) :
L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:
1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;
2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Déclaration d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada:
Ce peripherique numerique est conforme a la norme CAN ICES-003(B) / NMB-003(B).

ESPAÑOL

Instrucciones de seguridad
ADVERTENCIA: Si no se siguen estas instrucciones se podrían producir incendios, descargas eléctricas, heridas o daños al usuario, producto u otras propiedades.
1. Conectar la fuente de alimentación del dispositivo inalámbrico en un tomacorriente que esté cerca y en el que sea fácil de desconectar.
2. Usar solo en lugares cerrados y secos únicamente; evitar cargar cerca de fuentes de calor o humedad.
3. Mantener el cargador inalámbrico y la fuente de alimentación lejos de líquidos o humedad.
4. Desenchufar el cargador inalámbrico si no se va a utilizar durante largos periodos de tiempo.
5. No almacenar el dispositivo en lugares muy cálidos o muy fríos. Se recomienda usar el dispositivo con temperatura ambiente.
6. No usar si se observan defectos visibles en el cargador inalámbrico o la fuente de alimentación.
7. No intentar reparar, modificar o desmontar el cargador inalámbrico o la fuente de alimentación.
8. Usar una fuente de alimentación no recomendada o vendida por Belkin podría producir un mayor riesgo de incendios, descargas eléctricas, heridas o daños al usuario, productos u otras propiedades.
9. El dispositivo de carga inalámbrica que recibe la potencia regula la velocidad de transmisión de electricidad de carga inalámbrica, la cual puede verse afectada por factores como, entre otros, los protocolos de carga del propietario, la temperatura ambiente, el porcentaje actual de la batería y la antigüedad del dispositivo que se está cargando.

PRECAUCIÓN: SI TIENE PROBLEMAS CON EL CARGADOR INALÁMBRICO DEJE DE USARLO, DESCONECTE LA fuente de alimentación del tomacorriente y póngase en contacto con Belkin para recibir asistencia.
La información de marcado se encuentra ubicada en la parte inferior del producto.
Este producto solo debe montarse a alturas ≤ 2 m

Declaración sobre la exposición a las radiaciones:
Este equipo cumple con los límites de exposición a la radiación para un entorno no controlado. Este equipo debe instalarse y operarse con una distancia mínima de 20 cm entre el radiador y su cuerpo.

Declaración de la FCC
DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA
Nosotros, Belkin International, Inc. El Segundo, CA 90245, USA, teléf.: +1(310) 751 5100, declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto, BoostCharge Pro Magnetic Car Charger, Modelo: WIC008V2, cumple con la Sección 15 de las normativas de la FCC. Su utilización está sujeta a las dos siguientes condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que pueda provocar un funcionamiento no deseado.
Declaración sobre interferencias de la Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU. (FCC, Federal Communications Commission)
Las pruebas realizadas con este equipo determinan que cumple con los límites establecidos para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo a la sección 15 de las normativas de la FCC. Estos límites se han establecido con el fin de proporcionar una protección suficiente contra interferencias nocivas en zonas residenciales.
Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia que, si no se instala y se usa de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias nocivas a las comunicaciones radio. De todos modos, no existen garantías de que las interferencias no ocurrirán en una instalación en particular. Si este equipo provoca interferencias nocivas en la recepción de radio y televisión, las cuales se pueden determinar encendiendo y apagando sequidamente el dispositivo, el mismo usuario puede intentar corregir dichas interferencias tomando una o más de las siguientes medidas:
- Reorientar o colocar en otro lugar la antena de recepción.
- Incrementar la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a una toma o un circuito distinto del que al que está conectado el receptor.
- Solicitar la ayuda del vendedor o de un técnico experto en radio/televisión.

Advertencia de la FCC: Todos los cambios o modificaciones que no hayan sido expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento, podrían invalidar la autoridad del usuario para manejar el equipo.

EUROPE

Para información sobre el desecho de productos consulta http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
De conformidad con el artículo 14 de la directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo sobre residuos de equipamiento eléctrico y electrónico (RAEE).
El símbolo del contenedor de basura tachado que se muestra en el equipo indica que el producto se debe recolectar por separado del resto de residuos una vez que termine su vida útil.
Por este motivo, el usuario deberá trasladar los productos que hayan alcanzado el final de su vida útil a centros de residuos especializados en la recolección de residuos de equipamiento eléctrico y electrónico o deberá devolver dichos productos al distribuidor una vez que adquiera un nuevo producto RAEE de conformidad con el artículo 14 implementado en su país.

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza
AVVERTENZA: La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare incendi, scosse elettriche, lesioni o altri danni all'utente, al prodotto o ad altri oggetti.
1. Collegare l'alimentatore del caricabatteria wireless a una presa di corrente vicina e facile da scollegare.
2. Utilizzare esclusivamente in luoghi coperti e asciutti; Evitare di ricaricare vicino a sorgenti di calore e umidità.
3. Mantenere il caricabatteria wireless e l'alimentatore al riparo da qualsiasi liquido o ambiente umido.
4. Scollegare il caricabatteria wireless in caso di non utilizzo per un lungo periodo.
5. Non custodire il dispositivo in luoghi troppo caldi o troppo freddi. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
6. Non utilizzare il prodotto in caso siano visibili danni o difetti sul caricabatteria wireless o l'alimentatore.
7. Non provare a riparare, modificare o disassemblare il caricabatteria wireless o l'alimentatore.
8. L'utilizzo di un alimentatore non consigliato o non venduto da Belkin potrebbe provocare rischi di incendi, scosse elettriche, lesioni o altri danni all'utente, al prodotto o ad altri oggetti.
9. La velocità di trasmissione della ricarica wireless è regolata dal dispositivo ricevente la suddetta ricarica, ed è influenzata da fattori quali, ma non limitati a, protocolli di ricarica proprietari, temperatura dell'ambiente, livello attuale della batteria ed età del dispositivo in ricarica.

ATTENZIONE: Qualora si verificassero problemi con il caricabatteria wireless, interromperne l'utilizzo, scollegare l'alimentatore dalla presa CA e contattare Belkin per ricevere assistenza.
Le informazioni sulla marcatura sono riportate sulla parte inferiore del prodotto.
Questo prodotto è indicato esclusivamente per il montaggio ad altezze pari o inferiori a 2 metri

Dichiarazione di conformità CE
Noi, Belkin International, Inc., dichiariamo che l'apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/EU, alla Direttiva RoHs 2011/65/EU e alla Direttiva delegata (EU) 2015/863, e alla Direttiva WEEE 2012/19/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.belkin.com/doc

Attenzione: Eventuali variazioni o modifiche di questo dispositivo non espressamente approvate dalla parte responsabile della normativa possono annullare qualsiasi diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendosi a una distanza minima di 20 cm dal trasmettitore.

Banda di frequenza alla quale opera l'apparecchiatura radio: 127.7 kHz, 360 kHz
Limite massimo di alimentazione trasmessa: < 5 dBuA/m @ 10m

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Per informazioni sullo smaltimento del prodotto consultare l'indirizzo http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 14 della Direttiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul dispositivo indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire qualsiasi dispositivo giunto a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo di tipo equivalente (RAEE), ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 14, come stabilito nel proprio Paese.

PORTUGUÊS

Instruções de segurança
AVISO: O não cumprimento destas instruções pode resultar em incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao utilizador, produto ou outros bens.
1. Ligue a fonte de alimentação do carregador sem fios a uma tomada elétrica que esteja perto e da qual seja fácil desligar.
2. Utilize apenas no interior e num local seco; evite carregar perto de fontes de calor ou humidade.
3. Mantenha o carregador sem fios e a fonte de alimentação afastados de líquidos e humidade.
4. Desligue da tomada o carregador sem fios quando não for usá-lo durante longos períodos de tempo.
5. Não guarde o equipamento em locais muito quentes nem muito frios. Recomenda-se que utilize o equipamento à temperatura ambiente.
6. Não utilizar se observar defeitos visíveis no carregador sem fios ou na fonte de alimentação.
7. Não tente reparar, modificar ou desmontar o carregador sem fios ou a fonte de alimentação.
8. A utilização de uma fonte de alimentação não recomendada nem vendida pela Belkin pode resultar num maior risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos no utilizador, produto ou outra propriedade.
9. A capacidade de transmissão de energia de carregamento sem fios está dependente do dispositivo a receber o carregamento sem fios, e esta pode ser influenciada por factores como, entre outros, protocolos de carregamento proprietários, temperatura ambiente, atual nível percentual de carga da bateria e idade do dispositivo a ser carregado.
ATENÇÃO: Se tiver problemas com a carregador sem fios, deixe de o usar, desligue a FONTE DE ALIMENTAÇÃO da tomada elétrica e contacte a Belkin para obter assistência.
A informação de marcação encontra-se na parte inferior do produto.

Para información sobre el desecho de productos consulta http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
De conformidad con el artículo 14 de la directiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo sobre residuos de equipamiento eléctrico y electrónico (RAEE).
El símbolo del contenedor de basura tachado que se muestra en el equipo indica que el producto se debe recolectar por separado del resto de residuos una vez que termine su vida útil.
Por este motivo, el usuario deberá trasladar los productos que hayan alcanzado el final de su vida útil a centros de residuos especializados en la recolección de residuos de equipamiento eléctrico y electrónico o deberá devolver dichos productos al distribuidor una vez que adquiera un nuevo producto RAEE de conformidad con el artículo 14 implementado en su país.

ITALIANO

Istruzioni di sicurezza
AVVERTENZA: La mancata osservanza di queste istruzioni potrebbe provocare incendi, scosse elettriche, lesioni o altri danni all'utente, al prodotto o ad altri oggetti.
1. Collegare l'alimentatore del caricabatteria wireless a una presa di corrente vicina e facile da scollegare.
2. Utilizzare esclusivamente in luoghi coperti e asciutti; Evitare di ricaricare vicino a sorgenti di calore e umidità.
3. Mantenere il caricabatteria wireless e l'alimentatore al riparo da qualsiasi liquido o ambiente umido.
4. Scollegare il caricabatteria wireless in caso di non utilizzo per un lungo periodo.
5. Non custodire il dispositivo in luoghi troppo caldi o troppo freddi. Si consiglia di utilizzare il dispositivo a temperatura ambiente.
6. Non utilizzare il prodotto in caso siano visibili danni o difetti sul caricabatteria wireless o l'alimentatore.
7. Non provare a riparare, modificare o disassemblare il caricabatteria wireless o l'alimentatore.
8. L'utilizzo di un alimentatore non consigliato o non venduto da Belkin potrebbe provocare rischi di incendi, scosse elettriche, lesioni o altri danni all'utente, al prodotto o ad altri oggetti.
9. La velocità di trasmissione della ricarica wireless è regolata dal dispositivo ricevente la suddetta ricarica, ed è influenzata da fattori quali, ma non limitati a, protocolli di ricarica proprietari, temperatura dell'ambiente, livello attuale della batteria ed età del dispositivo in ricarica.

ATTENZIONE: Qualora si verificassero problemi con il caricabatteria wireless, interromperne l'utilizzo, scollegare l'alimentatore dalla presa CA e contattare Belkin per ricevere assistenza.
Le informazioni sulla marcatura sono riportate sulla parte inferiore del prodotto.
Questo prodotto è indicato esclusivamente per il montaggio ad altezze pari o inferiori a 2 metri

Dichiarazione di conformità CE
Noi, Belkin International, Inc., dichiariamo che l'apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva sulle apparecchiature radio 2014/53/EU, alla Direttiva RoHs 2011/65/EU e alla Direttiva delegata (EU) 2015/863, e alla Direttiva WEEE 2012/19/EU.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.belkin.com/doc

Attenzione: Eventuali variazioni o modifiche di questo dispositivo non espressamente approvate dalla parte responsabile della normativa possono annullare qualsiasi diritto dell'utente ad utilizzare questo dispositivo.

Dichiarazione sull'esposizione alle radiazioni: Questo dispositivo è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni stabiliti per un ambiente non controllato. Questo dispositivo deve essere installato e utilizzato mantenendosi a una distanza minima di 20 cm dal trasmettitore.

Banda di frequenza alla quale opera l'apparecchiatura radio: 127.7 kHz, 360 kHz
Limite massimo di alimentazione trasmessa: < 5 dBuA/m @ 10m

Direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)
Per informazioni sullo smaltimento del prodotto consultare l'indirizzo http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
Ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 14 della Direttiva 2012/19/EU del Parlamento Europeo, relativa ai rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE).
Il simbolo del cassonetto barrato riportato sul dispositivo indica che il prodotto alla fine della propria vita utile deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti.
L'utente dovrà, pertanto, conferire qualsiasi dispositivo giunto a fine vita agli idonei centri di raccolta differenziata dei rifiuti elettronici ed elettrotecnici, oppure riconsegnarlo al rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo dispositivo di tipo equivalente (RAEE), ai sensi e per gli effetti dell'Articolo 14, come stabilito nel proprio Paese.

PORTUGUÊS

Instruções de segurança
AVISO: O não cumprimento destas instruções pode resultar em incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao utilizador, produto ou outros bens.
1. Ligue a fonte de alimentação do carregador sem fios a uma tomada elétrica que esteja perto e da qual seja fácil desligar.
2. Utilize apenas no interior e num local seco; evite carregar perto de fontes de calor ou humidade.
3. Mantenha o carregador sem fios e a fonte de alimentação afastados de líquidos e humidade.
4. Desligue da tomada o carregador sem fios quando não for usá-lo durante longos períodos de tempo.
5. Não guarde o equipamento em locais muito quentes nem muito frios. Recomenda-se que utilize o equipamento à temperatura ambiente.
6. Não utilizar se observar defeitos visíveis no carregador sem fios ou na fonte de alimentação.
7. Não tente reparar, modificar ou desmontar o carregador sem fios ou a fonte de alimentação.
8. A utilização de uma fonte de alimentação não recomendada nem vendida pela Belkin pode resultar num maior risco de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos no utilizador, produto ou outra propriedade.
9. A capacidade de transmissão de energia de carregamento sem fios está dependente do dispositivo a receber o carregamento sem fios, e esta pode ser influenciada por factores como, entre outros, protocolos de carregamento proprietários, temperatura ambiente, atual nível percentual de carga da bateria e idade do dispositivo a ser carregado.
ATENÇÃO: Se tiver problemas com a carregador sem fios, deixe de o usar, desligue a FONTE DE ALIMENTAÇÃO da tomada elétrica e contacte a Belkin para obter assistência.
A informação de marcação encontra-se na parte inferior do produto.

Ten produkt nadaje się do montażu wyłącznie na wysokości ≤ 2 m

Deklaracja o Conformidade CE
A Belkin International, Inc. declara que o equipamento de rádio está em conformidade com a Diretiva de Equipamento de Rádio 2014/53/UE, Diretiva RSP (RoHS) 2011/65/UE, + 2015/863 e Diretiva REEE (WEEE) 2012/19/UE.
O texto integral da declaração de conformidade UE está disponível no seguinte endereço na Internet: www.belkin.com/doc

Atenção: Quaisquer alterações ou modificações não aprovadas expressamente pela parte responsável pela conformidade podem levar à perda de autorização, por parte do utilizador, de usar o equipamento.

Declaração sobre exposição a radiação: Este equipamento está de acordo com os limites de exposição a radiação previstos para um ambiente não controlado. Este equipamento deve ser instalado e utilizado mantendo-se uma distância mínima de 20 cm entre o radiador e o seu corpo.

Banda de frequência na qual o equipamento de rádio funciona: 127.7 kHz, 360 kHz
Potência máxima de transmissão: < 5 dBuA/m @ 10m

Diretiva de Resíduos de Equipamentos Elétricos e Eletrónicos
Para obter informações sobre a eliminação de produtos consulte http://www.belkin.com/uk/weee-regulations/
Em conformidade com o Artigo 14 da Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu sobre resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE / WEEE).
O símbolo do caixote do lixo com um risco, aplicado no equipamento, indica que no fim da sua vida útil o produto tem de ser eliminado separadamente do lixo comum.
Portanto, qualquer produto que tenha atingido o fim da sua vida útil tem de ser entregue em centros de reciclagem especializados na recolha de materiais de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, ou devolvidos ao revendedor quando adquirir um novo equipamento enquadrável na categoria de REEE/WEEE, de acordo com o Artigo 14, conforme implementado no país aplicável.

PORTUGUÊS

Instruções de segurança:
1. Conecte a fonte de alimentação do carregador sem fio a uma tomada elétrica que esteja próxima e seja de fácil desconexão da fonte.
2. Use somente em ambientes internos e secos; evite carregar perto de fontes de calor e de umidade.
3. Mantenha o carregador sem fio e a fonte de alimentação longe de líquidos ou umidade.
4. Desligue o carregador sem fio quando não for usar por longos períodos.
5. Não guarde seu dispositivo em áreas muito quentes ou muito frias. É recomendável utilizar o dispositivo em temperaturas ambiente.
6. Não utilize se constatar defeitos visíveis no carregador sem fio ou na fonte de alimentação.
7. Não tente consertar, modificar ou desmontar o carregador sem fio ou a fonte de alimentação.
8. O uso de uma fonte de alimentação não recomendada ou vendida pela Belkin pode resultar em um risco maior de incêndio, choque elétrico, ferimentos ou danos ao usuário, produto ou outra propriedade.
9. A taxa de transmissão de energia de carregamento sem fio é regulada pelo dispositivo de carregamento sem fio que recebe energia, que pode ser influenciada por fatores como, mas não limitado a protocolos proprietários de carregamento, temperatura ambiente, nível de porcentagem da bateria atual e vida útil do dispositivo que está sendo carregado.

ATENÇÃO: Se você tiver problemas com o carregador sem fio, interrompa o uso, desconecte a fonte de alimentação da tomada CA e entre em contato com a Belkin para obter assistência.

As informações de identificação estão localizadas na parte inferior do dispositivo.
Este produto é adequado apenas para montagens em altura não superior a 2 m.

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº.
242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

Este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas devidamente autorizados
Para maiores informações, consulte o site da ANATEL –www.anatel.gov.br

POLSKI

Instrukcja dotycząca bezpieczeństwa
UWAGA: Niezastosowanie się do tej instrukcji może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym, obrażenia ciała, uszkodzenie produktu lub inne szkody materialne.
1. Zasilacz sieciowy ładowarki bezprzewodowej należy podłączyć do najbliższego gniazdka elektrycznego w sposób umożliwiający łatwe odłączenie.
2. Używać tylko wewnątrz pomieszczeń lub w suchym miejscu. Unikać ładowania w pobliżu źródeł ciepła i wilgoci.
3. Przechowywać ładowarkę bezprzewodową i zasilacz sieciowy z dala od cieczy i wilgoci.
4. Odłączyć ładowarkę bezprzewodową od sieci, jeśli nie będzie używana przez dłuższy czas.
5. Nie przechowywać urządzenia w bardzo gorących lub bardzo zimnych miejscach. Zaleca się używanie urządzenia w temperaturze pokojowej.
6. Nie używać ładowarki bezprzewodowej ani zasilacza sieciowego, jeżeli widoczne są jakiekolwiek usterki.
7. Nie próbować naprawiać, przerabiać ani rozbierać ładowarki bezprzewodowej ani zasilacza sieciowego.
8. Stosowanie zasilaczy innych niż zalecane lub sprzedawane przez firmę Belkin zwiększa ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym, obrażeń ciała, uszkodzenia produktu lub innych szkód materialnych.
9. Szybkość przekazywania energii podczas ładowania bezprzewodowego jest uzależniona przez urządzenie odbierające energię, na co mogą wpływać takie czynniki jak między innymi zastrzeżone protokoły ładowania, temperatura otoczenia, aktualny procentowy poziom naładowania baterii i wiek ładowanego urządzenia.

OSTRZEŻENIE: W przypadku problemów z ładowarką bezprzewodową należy przestać z niej korzystać, odłączyć zasilacz od gniazda sieciowego i skontaktować się z firmą Belkin.

العربية

تعليمات السلامة
تحذير: قد يؤدي عدم اتباع هذه التعليمات إلى نشوب حريق أو حدوث صدمة كهربائية أو إصابة المستخدم أو إلحاق الضرر به أو بالمنتج أو بالممتلكات الأخرى.
1. صل مورد الطاقة للشاحن اللاسلكي بمأخذ طاقة قريب يسهل فصله.
2. تستخدم المنتج إلا داخل المبنى وفي الأماكن الجافة. وتجنب شحنه بالطاقة بالقرب من مصادر الحرارة أو الرطوبة.
3. أبق الشاحن اللاسلكي ومورد الطاقة بعيدًا عن أي سوائل أو موضع بلل.
4. افصل الشاحن اللاسلكي عند عدم استخدامه لفترات طويلة.
5. لا تخزن الجهاز في مناطق باردة أو ساخنة أكثر من اللازم. من المستحسن استخدام الجهاز في درجة حرارة الغرفة.
6. لا تستخدم المنتج إذا لاحظت عيوبًا ظاهرة في الشاحن اللاسلكي أو مورد الطاقة.
7. لا تحاول صيانة الشاحن اللا