

Instalación del software

1. Inserte el CD de instalación del n52te en la unidad de CD/DVD de su ordenador.
2. El software debería iniciarse de manera automática. En caso contrario, haga clic en el botón "Start" (Inicio) y seleccione "Run" (Ejecutar). Haga clic en "Browse" (Examinar) y busque su unidad de CD. Seleccione "setup.exe" y haga clic en "OK" (Aceptar).
3. Siga las instrucciones de la pantalla para continuar con la
4. Una vez que se haya completado la instalación, seleccione "Finish" (Finalizar) y reinicie su ordenador cuando sea necesario.
5. Cuando se reinicie el PC, conecte el n52te a un puerto USB libre del ordenador.
6. Si utiliza Windows XP y se le requiere que permita "Unsigned Drivers" (Controladores sin firmar), haga clic sobre "Yes" (Sí) para continuar.
7. Si utiliza Windows XP y se le requiere que compruebe el editor del controlador, haga clic sobre "Install this driver anyway" (Instalar el controlador de todas formas) para continuar.
8. Una vez inicializado el controlador, por favor compruebe que la instalación se haya completado correctamente pasando a la siguiente sección del manual titulada "Comprobación de la Instalación".

Comprobación de la instalación

1. Deberá comprobar que la instalación se haya completado correctamente a través del administrador del dispositivo.
2. Para acceder al administrador del dispositivo, haga clic en el botón derecho del ratón sobre "My Computer" (MI PC) y luego con el izquierdo sobre "Properties" (Propiedades). Después haga clic con el botón izquierdo en "Hardware" y luego en el botón "Device Manager" (Administrador del dispositivo).
3. Asegúrese de que la lista del administrador del dispositivo incluye:
 - a. Una nueva entrada, "n52te", en los dispositivos de interfaz humana.
 - a. Una nueva entrada, "Virtual HID Device", en los dispositivos de interfaz humana.

Editor del n52te

El editor del n52te es la herramienta utilizada para personalizar y programar las funciones del n52te. Algunos ejemplos de las funciones programables son:

Tecla única — Hace que un botón del controlador funcione como una tecla del teclado.

Macros – Grabe una secuencia de pulsaciones del teclado y/o clicks del ratón, puede guardarla y reproducirla en otro momento con el n52te.

Selector de mapa de teclado – Cambie el mapa del teclado por colores (azul, verde, rojo) y triplique de forma eficaz el número de funciones programables en un mismo perfil. El mapa de teclado por defecto es azul.

Ratón – Programe el n52te para emular los clicks del ratón o las funciones de la rueda de desplazamiento.

Frecuencia de recolección de información – Establece la Frecuencia de recolección de información a: 125Hz, 500Hz, o 1000Hz

Nota: Tiene que reducir la frecuencia de recolección de información si su ordenador no es compatible con USB 2.0.

Razer Synapse™ – ¡Almacena uno de sus perfiles en la memoria integrada para llevarlo con usted! El perfil almacenado con Razer Synapse estará disponible en cualquier PC, incluso sin haber instalado el software.

Pantalla principal del editor del n52te

Esta figura muestra la pantalla del editor del n52te para el Nostramo n52 Tournament Edition.



La pantalla principal consiste en:

Visualización del dispositivo - Clarifica las claves que está programando.

Editor de macro - Esta ventana le permite definir y editar secuencias de pulsaciones del teclado, y/o pulsaciones del ratón para crear sus macros personalizadas.

Selección del perfil - Esta ventana le permite seleccionar cuál es el perfil que el n52te está utilizando.

Ayuda - Esta ventana muestra el menú de ayuda del editor del n52te.

CREAR UN PERFIL

Un perfil es un conjunto de botones reasignados y/o de funciones programables para una aplicación específica que puede guardarse para volver a utilizar más adelante

Esta sección explicará cómo se crea un perfil mediante el editor del n52te. En general, crear un perfil consiste en reasignar las funciones para los tres mapas de teclado, configurar las opciones de conmutación automática, renombrar y guardar su perfil.

Reasignación de teclas

1. Haga clic sobre el botón del n52te que quiera programar para abrir el menú de contexto.
2. Seleccione "Single Key" (Tecla única) del menú desplegable. De este modo se mostrará el cuadro de diálogo "Single Key Assignment" (Asignación de tecla única). Esta pantalla se utiliza para seleccionar una tecla única a asignar al botón seleccionado del n52te. Cuando se asigna una tecla única a un botón, pulsar ese botón es lo mismo que presionar esa tecla en el teclado.
3. Llegado a este punto, pulse una tecla del teclado. La pantalla mostrará el nombre de la tecla pulsada.
4. Ahora haga clic en "OK" (Aceptar) si está contento con la configuración o haga clic en "Cancel" (Cancelar) para anular la asignación de la tecla.

Editor de macro

Las macros son secuencias de pulsaciones del teclado y/o clicks del ratón, que puede guardar y reproducir en otro momento con el n52te.

La ventana del editor de macro se utiliza para crear, editar y guardar macros. Las macros guardadas pueden asignarse a cualquier botón de los tres mapas de teclado y pueden utilizarse con cualquier perfil.



Asignación de macro actual - Una lista de pulsaciones, intervalos de tiempo y otras funciones que se reproducen cuando se ejecuta la macro. Cuando grabe una macro, las pulsaciones del teclado que teclee con los intervalos de tiempo actuales entre eventos se mostrarán en una lista en la ventana "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual).

Nota: No puede grabar comandos de clicks de ratón ni de funciones avanzadas durante la fase de grabación, pero puede añadirlos manualmente en la ventana de "Advanced Functions" (Funciones avanzadas).

Grabación - Comenzar grabación de la macro.

Parar - Parar grabación de la macro.

Desplazar hacia arriba - Se utiliza para desplazar un evento hacia arriba en la secuencia del "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual), seleccione el evento que quiere mover y haga click con el botón izquierdo del ratón sobre "Move Up" (Desplazar hacia arriba) hasta colocarlo en la posición deseada.

Desplazar hacia abajo - Se utiliza para desplazar un evento hacia abajo en la secuencia del "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual), seleccione el evento que quiere mover y haga click con el botón izquierdo del ratón sobre "Move Down" (Desplazar hacia abajo) hasta colocarlo en la posición deseada.

Seleccionar todo - Selecciona todos los eventos de la lista de secuencias "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual).

Seleccionar todos los intervalos - Selecciona sólo los intervalos de tiempo de la lista de secuencias "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual). Esto le será útil si quiere asignar el mismo valor a todos los intervalos o eliminarlos todos al mismo tiempo.

Insertar intervalo - Le permite insertar un intervalo de tiempo manualmente en la lista de secuencias "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual). Simplemente seleccione un evento y luego escoja la duración deseada y haga click sobre el botón "Insert Delay" (Insertar intervalo).

Ignorar intervalos entre eventos - Activa o desactiva la reproducción de intervalos durante la ejecución de la macro. Los eventos de la macro se reproducirán a la máxima velocidad posible, que es aproximadamente de 10 milisegundos entre eventos. Esta característica está desactivada por defecto.

Avanzadas - Muestra una lista de funciones avanzadas que pueden introducirse en la lista de secuencias "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual).



Las funciones avanzadas que pueden introducirse en la lista de secuencias "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual) de esta ventana incluyen:

Comandos básicos - Le permite introducir operaciones de una lista de comandos básicos compatibles con el SO Windows®.

Comandos adicionales - Le permite introducir operaciones de una lista de comandos adicionales compatibles con el SO Windows®.

Funciones multimedia - Le permite introducir operaciones para el dispositivo multimedia por defecto utilizando una lista de comandos.

Macro - Le permite introducir macros existentes en la actual y así crear una macro anidada compleja.

Botón del ratón - Le permite introducir clicks del ratón en la lista de secuencias "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual), clicando sobre el botón correspondiente de la figura del ratón.

FUNCIONAMIENTO DE LA MACRO

Estos tres ajustes determinarán como se reproducirá la macro cuando se active.

1. Tiempos de funcionamiento: X
Determina cuantas veces se ejecutará totalmente la macro cuando se active. Este ajuste está predeterminado en valor 1, lo que significa que la macro se ejecutará una sola vez.
2. Repetir mientras se mantenga pulsado.
Utilizando este ajuste forzará a la macro a repetirse continuamente mientras el botón asignado se mantenga pulsado.
3. Repetir hasta que se presione otra tecla.
Utilizando este ajuste fuerza al botón asignado de la macro a actuar como interruptor de conmutación. Si lo pulsa una vez y lo suelta, la macro se repetirá continuamente hasta que se presione otra tecla.

CREAR Y ASIGNAR UNA MACRO

1. Abra la ventana del editor de macro haciendo click con el botón izquierdo en la flecha de la pestaña.
2. Haga clic con el botón izquierdo en "Record" (Grabar) para empezar a grabar los eventos del teclado.
3. Con el teclado, introduzca la combinación de teclas de la macro que quiere crear. Esto se hace normalmente uniendo secuencias para crear una combinación, o frases como, por ejemplo, "cúbreme" que enviará a su compañero de equipo. Tenga en cuenta que las teclas que pulse se grabarán en la lista de secuencias "Current Macro Assignment" (Asignación de macro actual).
4. Haga clic con el botón izquierdo sobre "Stop" (Parar) para detener la grabación de la macro.
5. Haga click en "Save" (Guardar) para guardar la macro recién creada.
6. Opcionalmente, puede hacer click en el botón "Advanced" (Avanzadas) para mostrar una lista de opciones avanzadas que puede introducir en la macro.
7. Si ha terminado de editar la macro, vuelva a la pantalla principal del editor del n52te.
8. Haga click con el botón izquierdo sobre el botón deseado para abrir su menú de contexto.
9. Verá su nueva macro en la lista del menú, haga click con el botón izquierdo para asignarla.

MAPAS DE TECLADO

El editor del n52te le permite programar tres mapas de teclado: Azul, Rojo y Verde. Un mapa de teclado le permite añadir aún más programación para cada botón. Para cambiar de mapa de teclado mientras se juega, tiene que dedicar un botón para cambiar al mapa de teclado deseado, o dedicar uno para circular por los tres mapas de teclado. Para la segunda opción, circular por los tres mapas de teclado, sólo necesita un botón, y tendrá dos botones libres para personalizarlos más adelante.

Nota: Los botones seleccionados para una de estas opciones de cambio de mapa de teclado estarán asignados a esta función en los tres mapas de teclado del perfil actual.

- Para programar una función de cambio de mapa de teclado en un botón, haga click con el botón izquierdo del ratón en el botón deseado y seleccione "Blue, Red, o Green" (Azul, Rojo o Verde), o "Cycle Keymaps" (Circular por mapas de teclado). Para el rojo, verde y azul seleccione "Momentary" (Momentáneo) o "Toggle" (Conmutación).
- Si selecciona "Momentary" (Momentáneo), el n52te sólo cargará el mapa de teclado deseado mientras mantenga presionado el botón. Si selecciona "Toggle" (Conmutación), el botón actúa como conmutador y el n52te permanecerá en el mapa de teclado deseado hasta que se seleccione otro mapa de teclado.
- Puede ver y editar diferentes mapas de teclado clicando en las etiquetas "Blue , Red, o Green" (Azul, Rojo o Verde) debajo del gráfico del dispositivo de la pantalla del editor del n52te.
- Por favor, asegúrese de guardar los cambios.

GESTIÓN DE PERFILES

Puede gestionar los perfiles utilizando los botones siguientes de la ventana principal del editor.

Nuevo – Crea un perfil nuevo con el nombre por defecto: "Untitled Profile 0x" (Perfil sin título 0x). A partir de entonces, puede especificar un nombre para el perfil.

Guardar - Guarda todos los cambios del perfil actual.

Guardar como - Guarda todos los cambios del perfil actual con un nombre de archivo definido por el usuario.


Importar - Le permite importar un perfil compartido o descargado en el editor del n52te y una carpeta de perfiles por defecto.

Aplicar cambios - Activa los últimos cambios realizados con el editor del n52te. Esto difiere de guardar porque los cambios son utilizables pero no se sustituye el perfil. Este botón es útil para probar nuevas funciones programables o macros sin cambiar permanentemente sus perfiles.

Reiniciar mapa de teclado – Reinicia todas las asignaciones de teclas en el mapa de teclado actual, dejando la configuración por defecto. Tenga en cuenta que no se activa hasta que se guarda o se presiona el botón "Apply Changes" (Aplicar cambios).

Selección del perfil y Razer Synapse™

La ventana "Profile Selection" (Selección del perfil) muestra toda la biblioteca de perfiles personalizados de su PC.



Para cambiar el perfil actual activado, clique sobre la pestaña "Profile Selection" (Selección del perfil) para abrir la ventana y escoger el perfil deseado de la lista.

Aplicación vinculada - Le permite seleccionar un archivo ejecutable para la conmutación automática. Para hacerlo, haga un click con el botón izquierdo del ratón y busque el archivo ejecutable o el acceso directo deseados. Para finalizar, haga un click sobre la flecha para cerrar la ventana y clique sobre "Save" (Guardar) o sobre "Apply Changes" (Aplicar cambios).

Conmutación automática - Le permite activar o desactivar la conmutación automática de perfiles cuando se lanza la aplicación vinculada. Para activar o desactivar, clique sobre el recuadro de selección de conmutación automática al lado del perfil deseado. Una "x" indica que la conmutación automática está activada.

Nota: Para que la conmutación automática funcione, el perfil debe estar vinculado a una aplicación ejecutable.


El n52te se alimenta con Razer Synapse. Esto le permite guardar uno de sus perfiles en la memoria integrada y utilizarlo en otro PC, incluso sin instalar el software del editor del n52te.

Para cargar un perfil en la memoria integrada alimentada por Razer Synapse, abra la ventana de selección de perfil y haga doble click en el perfil deseado. El perfil estará cargado cuando el icono de Synapse aparezca al lado del nombre. De esta manera podrá llevar los ajustes personalizados del n52te con usted a todas partes.

AYUDA

Si tiene algún problema en la utilización del n52te, simplemente clique la pestaña "Help" (Ayuda) para acceder al archivo de ayuda y solucionar los posibles problemas.

Para actualizar el software del editor del n52te, simplemente clique sobre el botón "Update" /Actualizar) para descargar la última versión del software.



Cómo utilizar el n52te como dispositivo HID por defecto

Si no instala el software ni crea perfiles personalizados, por defecto, su n52te utilizará las siguientes funciones por defecto

1. Tabulador
2. Q
3. W
4. E
5. R
6. BLOQUEO MAYÚSCULAS
7. A
8. S
9. D
10. F
11. MAYÚSCULAS
12. Z
13. X
14. C
15. BARRA ESPACIADORA

La almohadilla D-pad emula las flechas del teclado

La almohadilla del pulgar emula la barra espaciadora

El pulsador emula la tecla "ALT"

La rueda de desplazamiento emula una rueda de desplazamiento estándar de ratón con un tercer click

Esta configuración por defecto funciona con la configuración del teclado por defecto de la mayoría de los juegos de disparos con visión de primera persona.

AJUSTES

Palanca del pulgar

El n52te viene con una palanca para el pulgar extraíble para personalizar el control de la almohadilla D-pad de 8 direcciones. Simplemente levante la palanca del pulgar y sáquela del D-pad si lo prefiere.

Ajuste del reposamanos

El n52te está diseñado para adaptarse a manos de diferentes tamaños. Hay tres ajustes diferentes que pueden realizarse para ajustar el reposamanos al tamaño de la mano, que le ayudarán a tener fácil acceso a todos los botones y teclas del n52te.

1. Para tamaños de mano medios no se necesitan ajustes. El reposamanos del n52te viene configurado para un tamaño de mano medio.
2. Para manos grandes, puede fácilmente incrementar la distancia entre el reposamanos y las teclas principales. Simplemente empuje el reposamanos hacia arriba desde el chasis principal hasta que se suelte. Verá dos pares de agujeros en el chasis. Luego reinserte el reposamanos en los agujeros que están más lejos de las teclas principales y presione firmemente.
3. Para manos pequeñas, simplemente saque completamente el reposamanos para tener más fácil acceso a los botones y teclas del n52te.



Para obtener información sobre el desecho del producto remítase a <http://environmental.belkin.com>

INFORMACIÓN

Declaración de la FCC

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD CON LAS NORMATIVAS DE LA FCC SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA

Nosotros, Belkin International, Inc., con sede en 501 West Walnut Street, Compton, CA 90220 (EE.UU.), declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto: F8GFPC200

al que hace referencia la presente declaración:

Cumple con la sección 15 de las normativas de la FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no debe provocar interferencias nocivas y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan provocar un funcionamiento no deseado. Este equipo sólo debe utilizarse en interiores. Su utilización en exteriores viola el reglamento 47 U.S.C. 301 y el responsable puede tener que enfrentarse a duras sanciones jurídicas.

Declaración de conformidad CE

Nosotros, Belkin International, Inc., declaramos bajo nuestra sola responsabilidad que el producto F8GFPC200, al que hace referencia la presente declaración, está en conformidad con el estándar genérico de emisiones EN 55022:1998 Clase B, EN 50081-1 y con el estándar genérico de inmunidad EN 50082-1:1992.

Garantía de por vida del producto de Belkin International, Inc.

La cobertura de la presente garantía.

Belkin International, Inc. ("Belkin") otorga una garantía al comprador original según la cual el producto Belkin no tendrá defectos en cuanto a diseño, montaje, materiales o mano de obra. Cuál es el período de cobertura.

Belkin otorga una garantía a su producto durante toda su vida útil.

¿Cómo resolveremos los problemas?

Garantía del producto.

Belkin reparará o sustituirá, según decida, cualquier producto defectuoso sin ningún tipo de cargo (excepto los gastos de envío del producto).

¿Qué excluye la presente garantía?

Todas las garantías mencionadas anteriormente resultarán nulas y sin valor alguno si el producto Belkin no se le proporciona a Belkin para su inspección bajo requerimiento de Belkin con cargo al comprador únicamente o si Belkin determina que el producto Belkin se ha instalado de un modo inadecuado, alterado de algún modo o forzado. La garantía del producto de Belkin no lo protege de los desastres naturales tales como inundaciones, terremotos, rayos, vandalismo, robos, mal uso, erosión, agotamiento, desuso o daño a causa de interrupciones en la alimentación (p. ej. apagones) modificación o alteración no autorizadas de programas o sistemas.

Cómo acceder a nuestros servicios.

Para obtener asistencia sobre algún producto de Belkin, debe seguir los siguientes pasos:

1. Póngase en contacto con Belkin International, Inc en 501 W. Walnut St., Compton CA 90220, a la atención de: Servicio de atención al cliente, o llame al teléfono (800)-223-5546, en un plazo de 15 días desde el momento de la incidencia. Tenga preparada la siguiente información:

- El número de artículo del producto Belkin.
- El lugar de compra del producto.
- Cuándo compró el producto.
- Copia de la factura original.

2. El servicio de atención al cliente de Belkin le informará sobre cómo enviar el recibo y el producto Belkin y sobre cómo proceder con su reclamación.

Belkin se reserva el derecho de revisar el producto Belkin dañado. Todos los gastos de envío del producto Belkin a Belkin para su inspección correrán a cargo del comprador exclusivamente. Si Belkin determina, según su propio criterio, que resulta poco práctico el envío de los equipos averiados a Belkin, Belkin podrá designar, según su propio criterio, una empresa de reparación de equipos para que inspeccione y estime el coste de la reparación de dichos equipos. Los gastos, si existen, de envío del equipo a dicha empresa de reparaciones, y de su valoración, correrán exclusivamente a cargo del comprador. El equipo dañado deberá permanecer disponible para su inspección hasta que haya finalizado la reclamación. Si se solucionan las reclamaciones por negociación, Belkin se reserva el derecho a subrogar la garantía por cualquier póliza de seguros del comprador.

Relación de la garantía con la legislación estatal.

ESTA GARANTÍA CONTIENE LA GARANTÍA EXCLUSIVA DE BELKIN. NO EXISTEN OTRAS GARANTÍAS EXPLÍCITAS O IMPLÍCITAS (EXCEPTO LAS PROPORCIONADAS POR LA LEY). ESTO INCLUYE LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS O LAS CONDICIONES DE CALIDAD, APTITUD PARA LA VENTA O PARA CUALQUIER PROPÓSITO EN CONCRETO Y, TALES GARANTÍAS IMPLÍCITAS, SI ES QUE EXISTE ALGUNA, ESTÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA.

Ciertas jurisdicciones no permiten la limitación de duración de las garantías implícitas, por lo que puede que las anteriores limitaciones no le afecten.

EN NINGÚN CASO BELKIN SERÁ RESPONSABLE DE LOS DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, DIRECTOS, INDIRECTOS, CONSECUENTES O MÚLTIPLES, INCLUYENDO ENTRE OTROS LA PÉRDIDA DE NEGOCIO O BENEFICIOS QUE PUEDA SURGIR DE LA

VENTA O EL EMPLEO DE CUALQUIER PRODUCTO BELKIN, INCLUSO SI BELKIN HA SIDO INFORMADA DE LA POSIBILIDAD DE DICHOS DAÑOS.

Esta garantía le proporciona derechos legales específicos y también podría beneficiarse de otros derechos que pueden variar entre las distintas jurisdicciones. Algunas jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños fortuitos, consecuentes, o de otro tipo, por lo que puede que las limitaciones mencionadas anteriormente no le afecten.

Asistencia técnica gratuita*

Podrá encontrar más información en nuestra página web www.belkin.com a través del servicio de asistencia técnica. Si desea ponerse en contacto con el servicio de asistencia técnica por teléfono, le rogamos que llame al número correspondiente de la siguiente lista*.

*Se aplican tarifas locales

País	Número	Dirección de Internet
AUSTRIA	08 - 20 20 07 66	http://www.belkin.com/uk
BÉLGICA	07 07 00 073	http://www.belkin.com/nl
REPÚBLICA CHECA	23 900 04 06	http://www.belkin.com/uk
DINAMARCA	701 22 403	http://www.belkin.com/uk
FINLANDIA	00800 - 22 35 54 60	http://www.belkin.com/uk
FRANCIA	08 - 25 54 00 26	http://www.belkin.com/fr
ALEMANIA	0180 - 500 57 09	http://www.belkin.com/de
GRECIA	00800 - 44 14 23 90	http://www.belkin.com/uk
HUNGRÍA	06 - 17 77 49 06	http://www.belkin.com/uk
ISLANDIA	800 8534	http://www.belkin.com/uk
IRLANDA	0818 55 50 06	http://www.belkin.com/uk
ITALIA	02 - 69 43 02 51	http://www.belkin.com/it/support/tech
LUXEMBURGO	34 20 80 8560	http://www.belkin.com/uk
PAÍSES BAJOS	0900 - 040 07 90 0,10€ por minuto	http://www.belkin.com/nl
NORUEGA	815 00 287	http://www.belkin.com/uk
POLONIA	00800 - 441 17 37	http://www.belkin.com/uk
PORTUGAL	707 200 676	http://www.belkin.com/uk
RUSIA	495 580 9541	http://www.belkin.com/uk
SUDÁFRICA	0800 - 99 15 21	http://www.belkin.com/uk
ESPAÑA	902 - 02 43 66	http://www.belkin.com/es/support/tech
SUECIA	07 - 71 40 04 53	http://www.belkin.com/se/support/tech
SUIZA	08 - 48 00 02 19	http://www.belkin.com/uk
REINO UNIDO	0845 - 607 77 87	http://www.belkin.com/uk
OTROS PAÍSES	+44 - 1933 35 20 00	

BELKIN®

www.belkin.com

Asistencia técnica de Belkin

R.U.: 0845 607 77 87

Europa: www.belkin.com/support

Belkin Ltd.

Express Business Park
Sipton Way, Rushden
NN10 6GL, Reino Unido
+44 (0) 1933 35 2000
+44 (0) 1933 31 2000 fax

Belkin B.V.

Boeing Avenue 333
1119 PH Schiphol-Rijk
Países Bajos
+31 (0) 20 654 73 00
+31 (0) 20,654 73 49 fax

Belkin GmbH

Hanebergstrasse 2
80637 Munich
Alemania
+49 (0) 89 14 34 05 0
+49 (0) 89 14 34 05 100 fax

Belkin SAS

130 rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt
Francia
+33 (0) 1 41 03 14 40
+33 (0) 1 41 31 01 72 fax

Belkin Iberia

Avda. Cerro del Águila 3
28700 San Sebastián de los Reyes
España
+34 91 625 80 00
+34 902 02 00 34 fax

Belkin Sweden

Knarramäsgatan 7
164 40 Kista
Suecia
+46 (0) 8 5229 1870
+46 (0) 8 5229 1874 fax

© 2007 Belkin International, Inc. Todos los derechos reservados. Todos los nombres comerciales son marcas registradas de los respectivos fabricantes mencionados. Windows es una marca registrada o una marca de Microsoft Corporation registrada en Estados Unidos y otros países.

P75561ea

F8GFPC200ea