

### ENGLISH | Installation Instructions

1. Plug the power adapter into a nearby AC wall outlet or surge protector.
2. Using the enclosed cable, connect the Hub and then your computer. If your computer is on, the Hub will automatically be detected and configured.
3. Attach a USB 2.0 or 1.1 device to the Hub and begin using it.

### FRANÇAIS | Instructions d'installation

1. Branchez l'adaptateur de courant dans une prise murale ou un parafoudre.
2. À l'aide du câble fourni, branchez le Hub à votre ordinateur. Si votre ordinateur est allumé, le hub est automatiquement détecté et configuré.
3. Branchez un périphérique USB 2.0 ou 1.1 au hub. Celui-ci est maintenant prêt à l'emploi.

### DEUTSCH | Installationsanweisungen

1. Schließen Sie das Netzgerät an eine nahe gelegene Steckdose oder einen Überspannungsschutz an.
2. Schließen Sie das beiliegende Verbindungskabel erst an den Hub und dann an den Computer an. Wenn der Computer eingeschaltet ist, wird der Hub automatisch erkannt und konfiguriert.
3. Schließen Sie ein USB 2.0- oder USB 1.1-Gerät an den Hub an. Es ist sofort einsatzbereit.



### System Requirements

#### For PC Users

- Pentium® processor-based computer with USB 2.0 port available
- Windows® 98 SE, 2000, Me, or XP

#### For Mac® Users

- Mac OS® 8.6 or higher for USB 1.1 mode
- Mac OS X v10.2.8 or higher for USB 2.0 mode

#### Package Includes

- USB 2.0 7-Port Hub
- Power Adapter
- USB Device Cable

[www.micradigital.com](http://www.micradigital.com)



**CE FC** FOR HOME OR OFFICE USE

Made in Taiwan  
Designed in the USA

P47629ea

F5U259eaMD



### NEREDLANDS | Installatie-aanwijzingen

1. Sluit de voedingsadapter aan op een stopcontact aan de muur of op een spanningsbeveiliging.
2. Sluit de hub met de meegeleverde kabel aan op de computer. Als uw computer is ingeschakeld, wordt de hub automatisch herkend en geconfigureerd.
3. Sluit een USB 2.0- of 1.1-apparaat aan op de hub en neem het in gebruik.

### ESPAÑOL | Instrucciones para la instalación

1. Conecte el adaptador de alimentación a un enchufe CA de una pared cercana o a un protector contra sobretensiones.
2. Utilizando el cable adjunto, conecte el hub y luego su ordenador. Si su ordenador está encendido, el hub será detectado y configurado automáticamente.
3. Conecte un dispositivo USB 2.0 ó 1.1 al hub, y comience a utilizarlo.

### ITALIANO | Istruzioni per l'installazione

1. Inserire l'adattatore in una presa a muro CA o in una presa filtrata.
2. Utilizzando il cavo fornito, collegare prima l'hub e poi il computer. Se il computer è acceso, l'hub viene immediatamente rilevato e configurato.
3. Collegare un dispositivo USB 2.0 o 1.1 all'hub e sarà subito pronto per l'uso.